



Zimo Sound-Projekt

## Regelspurdampflokomotive

ČSD Baureihe 437.0

Version: 1

Erstellt: 2013-05-22 Geändert: 2016-07-01

### Variante für Modelle:

- Fleischmann, Spur HO,
- Tillig, Spur TT

### Funktion Mapping:

F-Taste	Sound	Zufallsgen.
F0	<a href="#">für Beleuchtung</a>	
F1	<a href="#">für Beleuchtung</a>	
F2	Zugführer Trompete(ČSD)	
F3	<a href="#">Rangiergang</a>	
F4	<a href="#">Beschleunigungs kurven - deaktivierung</a>	
F5	<a href="#">Sound Set – in Ladung/one Ladung</a>	
F6	<a href="#">Zylinderventil</a>	
F7	Pfeife 1	
F8	Sound ON/OFF	
F9	Pfeife 1 kurz	
F10	Pfeife 2	
F11	Pfeife 2 kurz	
F12	Pfeife -.. (lösen der Bremse – Signal ČD)	
F13	<a href="#">Injektor links</a>	nach 80 – 140S
F14	<a href="#">Injektor rechts</a>	nach 150 – 200S
F15	<a href="#">Kompressor</a>	nach 60 – 200S, nur bei Stehen
F16	Schaffnerpfeif	
F17	Kuppelung	
F18	Entkuppelung	
F19	Kohlenschaufeln	
F20	Kurvenquietschen	
F21	Wasserkran	
F22	Kohlen aufladen (Teudloff)	
F23	Rüttelrost	
F24	Sand	
F25	Abschlämmung	
F26	<a href="#">Taste zum Leiser-Schalten des Sounds</a>	
F27	<a href="#">Taste zum Lauter-Schalten des Sounds</a>	
F28	<a href="#">Mute</a>	
	<a href="#">Sicherventile</a>	Verschieden Zeit bei Stehen und Fahrt

ACHTUNG: Nach dem Einbau des Decoders ist eine Messfahrt notwendig – > CV# 302=75



Mehr - <http://jacek-modely.cz>