

BR 120 (Taigatrommel)



Das Vorbild:

Die Baureihe V 200 der Deutschen Reichsbahn war eine Baureihe von dieselektrischen Lokomotiven. Sie ist die für die DDR gebaute Variante der sowjetischen Bauart M62. Mit Einführung der EDV-Nummern bei der Deutschen Reichsbahn 1970 wurde sie zur Baureihe 120 umgezeichnet. Die letzten Exemplare erhielten 1992 noch die gesamtdeutsche Baureihenbezeichnung Baureihe 220.

Quelle Wikipedia

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	weißes Licht Führerstand 1(FA0v) bei Vowärttsfahrt, weißes Licht Führerstand 2(FA0r) bei Rückwärttsfahrt	
F1	Sound ein/aus		
F2			Horn
F3			Signalhorn
F4			Kupplung
F5			Schaffnerpfiif
F6	Halbgeschwindigkeits- und Rangiertaste		
F7			Kurvenquietschen
F8			Sanden
F9			
F10			
F11			
F12			
F13			
F14	Mute ein/aus		

Geänderte CVs

CV# 1 = 3	CV# 39 = 0	CV# 112 = 64	CV# 312 = 0
CV# 2 = 4	CV# 40 = 0	CV# 124 = 34	CV# 313 = 114
CV# 3 = 10	CV# 41 = 0	CV# 136 = 24	CV# 314 = 0
CV# 4 = 9	CV# 42 = 0	CV# 144 = 128	CV# 351 = 0
CV# 5 = 220	CV# 43 = 0	CV# 154 = 2	CV# 352 = 0
CV# 6 = 110	CV# 44 = 0	CV# 155 = 6	
CV# 9 = 95	CV# 45 = 0	CV# 156 = 6	
CV# 13 = 1	CV# 46 = 0	CV# 158 = 68	
CV# 29 = 14	CV# 56 = 33	CV# 254 = 20	
CV# 35 = 0	CV# 57 = 150	CV# 266 = 128	
CV# 36 = 0	CV# 61 = 97	CV# 298 = 200	
CV# 37 = 0	CV# 105 = 161	CV# 310 = 1	
CV# 38 = 0	CV# 106 = 1	CV# 311 = 0	