



Bild: Wikipedia

Der Siemens Desiro Classic ist ein von Siemens Mobility (vormals Siemens Transportation Systems) hergestellter Nahverkehrs-Triebzug aus der Familie Siemens Desiro. In Deutschland werden die Fahrzeuge vor allem im Nahverkehr der Bundesländer Bayern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland eingesetzt. Bei der Deutschen Bahn AG wird der Triebzug als Baureihe 642 geführt.

Quelle Wikipedia

Projekt Einstellungen und Information:

Funktion	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F0	Licht ein/aus	wweißes Licht Führerstand 1(FA0v) und rotes Rücklicht Führerstand 2(FA2) bei Vorwärtsfahrt, Weißes Licht Führerstand 2(FA0r) und rotes Rücklicht Führerstand 1(FA1) bei Rückwärtsfahrt	
F1		Weißes Licht Führerstände 1 + 2	
F2			Makro kurz
F3			Makro lang
F4			Schaffnerpfeif
F5			Kupplung
F6	Rangiertaste		
F7			Kurvenquietschen
F8	Sound ein/aus		
F9	Mute ein / aus		



F10			Coasting
F11			Lüfter
F12			Türen auf / zu
F13			Ansage
F14			Luftzisch
F15			Vogelzwitschern
F16			Bahnübergang
F17			Sanden
F18			Lautstärke +
F19			Lautstärke -
F20--F28	Frei verfügbar		

Sollte die Taste F1 an Stelle der Taste F8 den Sound generell ein / ausschalten, dann sind die CVs folgendermaßen zu programmieren:

CV #35 = 0, schaltet die Lichtfunktion "weiß beidseitig" von Taste F1 aus.

CV #310 = 1, die Funktion "Sound ein / Aus" wird auf die Taste F1 gelegt.

Mittels den CVs 400ff können weitere Funktionstasten "verlegt" werden, siehe dazu die Anleitung "Kleine Decoder": <http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf>