

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

WICHTIGE HINWEISE

Die Public Version der Protokoll Dokumentation enthält nur die wesentlichen Datagramme. Anwendungsentwickler, welche das MX10 in vollem Umfang nutzen wollen, können das erweiterte Protokoll jederzeit bei ZIMO anfordern.

LAN VERBINDUNG

Ab MX10 Version 1.18.0090 stellt das MX10 auch eine Ethernet/LAN Schnittstelle zur Kommunikation zur Verfügung. Die Version 4.00 des Schnittstellen Protokolls enthält einen ersten Entwurf, wie diese zu nutzen ist.

KOMMUNIKATION ALLGEMEIN

Unbekannte Datagramme, bzw. Datagramme, welche vom MX10 nicht beantwortet werden können, muss eine PC-Software durch geeignete Timeouts abfangen.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 1 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise.....	1
LAN Verbindung	1
Kommunikation Allgemein	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Übersicht:.....	4
Translate Tabelle für Object's und Legacy Devices:	4
Genereller Aufbau der Telegramme	5
Grundsätzlicher ID Aufbau:	5
Beschreibung der Bit Felder:	5
Command Group's (Befehls Gruppen):	6
PC Interface:.....	7
PC USB Interface.....	7
Aufbau / Initialisierung der Verbindung:.....	7
Aufbau der Datentelegramme für das ZIMO 2.x Format für Virtual COM:	7
Ethernet/UDP Interface.....	8
Aufbau der Datentelegramme für das ZIMO 2.x Format per UDP:	8
Befehlssatz:	9
System Control Group [0x00]	9
System Power [0x00.0x00].....	9
Accessory Command Group [0x01]	10
Accessory State [0x01.0x00]	10
Accessory Mode [0x01.0x01]	11
Accessory GPIO [0x01.0x02].....	12
Accessory Port4 [0x01.0x04]	13
Accessory Data [0x01.0x05]	15
Accessory Port6 [0x01.0x06]	16
Fahrzeug Control Group [0x02]	18
Fahrzeug State [0x02.0x00].....	18
Fahrzeug Mode [0x02.0x01].....	19
Fahrzeug Speed [0x02.0x02]	20
Fahrzeug Basis Funktionen Info [0x02.0x03]	20
Fahrzeug Funktion Schalten [0x02.0x04]	21
Fahrzeug Aktiv [0x02.0x10].....	22
Fahrzeug Last Controller [0x02.0x12]	22
Free Group [0x03]	23
Railway Control System [0x04]	23
Free Group [0x05]	23
Track Cfg Group [0x06].....	23
Track Cfg Group [0x16].....	23
TSE Prog Read [0x16.0x08].....	23
TSE Prog Write [0x16.0x09].....	24
Data Group [0x07]	25
Group Count [0x07.0x00]	25
Item List by Index [0x07.0x01]	26
Item List by NId [0x07.0x02]	26

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 2 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

Hinweis zu Verwendung von 0x07.0x01/0x07.0x02:	27
Data Name [0x07.0x10].....	28
Item Image Config [0x07.0x12]	28
PC ONLY: Data Name eXtended (0x21)	28
PC ONLY: Loco GUI eXtended [0x07.0x27]	28
Info / Config Group [0x08].....	29
Modul Power Info [0x08.0x00].....	29
Modul Info [0x08.0x08]	30
PC ONLY:.....	31
Modul Power Info [0x08.0x20].....	31
Network Group [0x0A]	32
Ping [0x0A.0x00]	32
Port Open [0x0A.0x06].....	32
LogOff / Port Close [0x0A.0x07]	32
Interface Option [0x0A.0x0A].....	33
Interface Error [0x0A.0x0F]	34
File Control (0x0E)	35
File Transfer (0x0F)	35
Funktionelle Eigenschaften	36
Ablauf Fahrzeug ‚aktivieren‘	36
Ablauf MX8, MX9.....	37
Tabellen:.....	38
Anhang:	39
Fahrzeug Status Flags	39
Eingetragene Markenzeichen	40
Haftungsausschluss	41
Glossar	42
Referenz Code in C# für PC Anbindung	43
Umwandlung von 16Bit Zahlen:	43

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 3 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ÜBERSICHT:

Das derzeit genutzte ZIMO CAN Protokoll ist mittlerweile ziemlich alt (> 10Jahre) und historisch gewachsen. Daher ist es kaum möglich, dieses Protokoll an neue Anforderungen anzupassen. Aus diesem Grunde werden die Geräte der Zs Serie (2010) parallel zum derzeitigen CAN Protokoll (ZCAN10) ein neues erweitertes Protokoll verwenden.

Das MX10 unterstützt beide Protokolle an seinen beiden CAN Buchsen.

Wobei die mit ZIMO beschrifteten CAN Buchsen Default mäßig das ‚alte‘ Protokoll nutzen, die Fremdgeräte Buchse das neue CAN Protokoll. Dies kann aber im MX10 Menu jederzeit nach Bedarf geändert werden.

TRANSLATE TABELLE FÜR OBJECT'S UND LEGACY DEVICES:

UID Word1	UID Word2 Min.	UID Word2 Max	Verfügbare Adressen	
0x0000	0x0000	0x27FF	10240	DCC Loks
0x0000	0x2800	0x28FF	256	RESERVIERT
0x0000	0x2900	0x2EFF	3072	Frei [1]
0x0000	0x2F00	0x2FFF	256	RESERVIERT
0x0000	0x3000	0x31FF	512	DCC ‚Basic‘ Zubehördecoder
0x0000	0x3200	0x39FF	2058	RESERVIERT
0x0000	0x4800	0x4FFF	2048	Frei [2]
ZIMO Gerätegeneration 1				
0x0000	0x5000	0x503F	64	MX1
0x0000	0x5040	0x507F	64	MX8 Module
0x0000	0x5080	0x50BF	64	MX9 Module
0x0000	0x5F00	0x5FFF	256	RESERVIERT
ZIMO System Database				
	0x6000	0x7FFF		RESERVIERT
mfx Adressen				
0x0000	0x8000	0xBFFF	16384	Mfx Loks
ZIMO CAN 2.xx Geräte (Auch von nicht ZIMO-Herstellern)				
	0xC000	0xC0FF	256	Zentralen / Booster
	0xC200	0xC2FF	256	Spezialgeräte (IF,)
	0xC300	0xFFFF	256	RESERVIERT

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 4 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

GENERELLER AUFBAU DER TELEGRAMME

ID Command Group	Counter	Data Byte 1	Data Byte 2	Data Byte 3	Data Byte 4	Data Byte 5	Data Byte 6	Data Byte 7	Data Byte 8
Befehls Gruppe		[Ziel-ID]		[Weitere Daten ja nach Befehl]					

Die Befehlsgruppen sind so aufgebaut, dass die jeweiligen CAN Geräte diese als Filterkriterium verwenden können und somit nicht alle Nachrichten am CAN Bus auswerten müssen.

Die Verwendung der Datenbytes ist vom jeweiligen Kommando abhängig.

Soweit sinnvoll, werden Sie in folgender Reihenfolge benutzt:

1. Ziel-ID Wird verwendet, wenn ein bestimmtes Gerät angesprochen werden soll (z.B.: Eine Weiche, ein Rückmelder oder eine Lok).

2. Restliche Datenbytes

Diese werden ja nach Befehl unterschiedlich benutzt; die genaue Verwendung ist bei den einzelnen Kommandos angeführt.

GRUNDSÄTZLICHER ID AUFBAU:

Hinweis: Es sind alle 29 ID Bits in Folge dargestellt, die 'CAN' internen Flags sind nicht dargestellt.

Bit 28	Bit 27 ... 24	Bit 23 ... 18	Bit 17 .. 16	Bit 15 ... 0
1	4	6	2	16
Flag ('1')	Group	Command	Mode	Network ID

BESCHREIBUNG DER BIT FELDER:

ID Feld Aufteilung bei Anfragen, Befehlen, Events und Bestätigungen	
Flag	Immer '1', dient zur Unterscheidung anderer Protokolle
Group	4 Bit für die jeweilige Kommandogruppe. Gibt die jeweilige Command Group an (Sys, FeedBack, Loco, ...)
Cmd	Dieses 6 Bit Feld enthält das jeweilige Command
Mode	0b00: Req (Abfragen) 0b01: Cmd (Steuerbefehle, Wert setzen,) 0b10: Evt (Events = Ungefragte Informationen) 0b11: ACK (Bestätigung)
NetworkID	Identifikationsnummer des 'Absenders'. Primär notwendig um Kollisionen am Bus zu vermeiden.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 5 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

COMMAND GROUP'S (BEFEHLS GRUPPEN):

Alle Befehle sind in folgenden Gruppen zusammengefasst:

Gruppe	Code	Verwendung/Inhalt
System	0x00	systemkritische Aufgaben (Ein/Aus, Notstopp, ...)
Zubehör	0x01	Befehle zum Steuern des Zubehörs. Damit sind sowohl Encoder/Rückmelder wie auch Decoder gemeint.
Fahrzeuge	0x02	Befehle zum Steuern der Fahrzeuge (Mobile Decoder)
Frei	0x03	Derzeit noch unbenutzt
RCS	0x04	RESERVIERT
Config	0x05	Konfiguration von Geräten, ZIMO Command Language
TrackCfg	0x06	RESERVIERT
Data	0x07	Object-Daten Transfer
Info	0x08	Statusmeldungen, meist ungefragte Meldungen
Frei	0x09	Darf von Fremdsystemen je nach Bedarf verwendet werden.
Network	0x0A	Network Management, Modulanmeldung, ...

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

PC INTERFACE:

Die Verbindung zum PC kann per Virtuellen (USB-) Com-Port oder Ethernet erfolgen.
In beiden Fällen wird das hier beschriebene (CAN) Protokoll verwendet.

Bitte beachten:

- Jeder Befehl hat eine Datenlängenangabe, diese ist einzuhalten.
Die Länge bezieht sich dabei IMMER auf die Nutzdaten, nicht auf den Header/Tail oder die Befehls Identifikation (Size, Group, Cmd, Mode, ...).
- Bis auf wenige Ausnahmen entspricht das Protokoll dem intern verwendeten CAN Protokoll.
Daher werden typischerweise 8 Datenbytes genutzt.
- Um die Kommunikation mit dem PC zu optimieren, gibt es einige Befehle (Gruppe 0x10 ... 0x1F), welche bis zu 256 Datenbytes übertragen können.

PC USB INTERFACE

Zwischen dem ZIMO System USB-Interface und dem PC werden die CAN Datagramme mit folgender Methode übertragen.

AUFBAU / INITIALISIERUNG DER VERBINDUNG:

Wenn der PC eine Verbindung aufbauen will, so muss er den Aufbau durch Senden der Zeichenfolge ‚Z2Z2‘ (=0x5A, 0x32, 0x32, 0x5A) initialisieren werden. Erst nachdem das MX10 eine derartige Zeichenfolge ‚verstanden‘ hat, antwortet es mit einem ‚Ping‘ Telegramm.

Sollte der Ping für mehr als 500mS ausbleiben, so muss der Aufbastring wiederholt werden.

Wenn auch nach dem dritten Versuch kein Ping kommt, so ist von einem Fehler auszugehen.

AUFBAU DER DATENTELEGRAMME FÜR DAS ZIMO 2.X FORMAT FÜR VIRTUAL COM:

Für das neue CAN Protokoll werden als Telegramm Delimiter die Zeichen ‚Z2‘ / ‚Z2‘ verwendet. In diesem Falle wird der CAN ID Feldweise übertragen (Group, Direction, Command und NID).

Header	Size (DLC)	Group	Cmd+Mode	NID	Data 0 ... 8	CRC16	Tail
16 Bit	8 Bit	8Bit	8Bit	16 Bit	8x8Bit	16Bit	16 Bit
0x5A32							0x325A

Grundsätzlich werden die CAN Datagramme 1:1 in dem oben definierten Frame gesendet.

Da aber eine USB- (VCom) -Verbindung keine fixe Limitierung auf 8 Datenbytes hat, können auch umfangreichere Datagramme gesendet bzw. empfangen werden.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 7 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ETHERNET/UDP INTERFACE

Das Ethernet Interface nutzt grundsätzlich die gleiche Methode zur Daten Übertragung. Der App-Layer Datentransfer erfolgt im Ethernet (W-LAN) über IP/UDP Frames. Eine PC Software (bzw. App) sendet Ihre Anfragen/Befehle über der UDP Port 14520 an das MX10, die Antworten des MX10 kommen am PC, Tab, ... am Port 14521 an.

Hinweis: Die Ports können am MX10 auch auf andere Werte gestellt werden, bitte Anleitung MX10 beachten.

Um die Verbindung zu initiieren muss die Anwendung ein Port ,Open' ([0x0A.0x06 bzw. 0x1A.0x06]) an das MX10 senden.

AUFBAU DER DATENTELEGRAMME FÜR DAS ZIMO 2.X FORMAT PER UDP:

Für die Datagramm Übertragung im Ethernet sind keine Delimiter erforderlich (',Z2' ... ',2Z') da dies ja durch die Ethernet Framelogik abgedeckt ist. Wie auch bei der USB (VCom-) Schnittstelle werden im Ethernet die Daten 1:1 wie am CAN Bus übertragen. Allerdings gibt es einige zusätzliche Ethernet Datagramme, welche deutlich mehr Daten an das System übertragen können bzw. kann das MX10 auch deutlich mehr Daten in einem Datagramm an den PC senden. Diese LAN Spezialbefehle sind gesondert angeführt.

Size (DLC)	Unused	Group	Cmd+Mode	NID	Data 0 ... x
16 Bit	16 Bit	8Bit	8Bit	16 Bit	

Da ein Ethernet Frame ja typischerweise 1536 Byte umfasst, ist die Längenangabe gegenüber der VCom Schnittstelle auf 16 Bit angewachsen. Zusätzlich gibt es, ein derzeit ungenutztes, 16 Bit Feld. Dieses ist für spätere Erweiterungen vorgesehen.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 8 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

BEFEHLSSATZ:

SYSTEM CONTROL GROUP [0X00]

Die Command Group 0x00 fasst alle System ‚High-Priority‘ Befehle zusammen und muss von allen Boostern und Fahrpulten implementiert werden.

SYSTEM POWER [0X00.0X00]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x00	0x00	0b00		3	SystemNID		Port					
0x00	0x00	0b01		4	SystemNID		Port	Mode				
0x00	0x00	0b1x		4	SystemNID		Port	Mode				

Mit Cmd=0x00/M=0b00 kann der Power Status des jeweiligen Gerätes abgefragt werden.

ACHTUNG:

Eine Abfrage unmittelbar nach einem Power Command kann zu inkonsistenten Antworten führen! Nach einem Power Mode Command wechselt das MX10 in den jeweils gewünschten Mode, dieser wird aber erst NACHDEM die internen Regelschleifen den Wechsel ausgeführt und durch Messungen verifiziert haben auch gemeldet. Dieser Vorgang kann je nach gewünschtem Wechsel mehrere 100ms dauern.

Mit Cmd=0x00/M=0b01 kann der Port Power Status des Gerätes gesetzt werden, nach ‚Ausführung‘ der Status-Änderung wird der aktuelle Status per Cmd=0x00/M=0b11 ‚quittiert‘.

Der jeweils gültige Status ist auch in der regelmäßigen (ca. 500ms) Power Meldung enthalten.

Das MX10 Port wird binär kodiert, Kombinationen sind erlaubt:

Port	Ausgang
0b00000001	Schiene 1
0b00000010	Schiene 2
0b0..... 00	Schiene 3 ... 7 (Weitere MX10 im Booster Mode)
0b10000000	Booster Ausgang

Um ALLE Ausgänge mit einem Befehl zu schalten ist daher als Port 255 (=0xFF, =0b11111111) zu verwenden.

ACHTUNG:

Wenn mehrere Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden, so erfolgt die Bestätigung trotzdem jeweils einzeln für die ‚vorhandenen‘ Ports. Wenn also z.B.: kein weiteres MX10 im Booster Mode vorhanden ist, so gibt es KEIN ACK für diese nicht-existenten Schienen!

Anwendungen (egal ob per PC Interface oder an einem der internen Bussysteme) sollten nach einem Power-Modewechsel IMMER auf das jeweilige ACK des MX10 warten, wodurch sich im Grunde eine ‚Abfrage‘ erübrigt.

Power Modes:

Mode	Zustand
0	Als Command ungültig. Wird bei Request im ACK verwendet, wenn das MX10 einen Zustandswechsel ausführt, dieser aber zum Zeitpunkt der Abfrage noch unklar/bzw. noch nicht stabil ist.
1	Der ‚Port‘ wird in Normalbetrieb geschaltet
2	Der ‚Port‘ wird in Sammelstopp mit Fahrstufe ‚0‘ geschaltet (SSP0)
3	Der ‚Port‘ wird in Emergency Sammelstopp geschaltet (SSPe)
4	Der ‚Port‘ wird ‚AUS‘ geschaltet
5	Der ‚Port‘ wird in Service Mode geschaltet

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 9 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ACCESSORY COMMAND GROUP [0X01]

Die Command Group 0x01 fasst die Zubehörbefehle zusammen. Als Zubehör gilt dabei jegliches stationäres Gerät angefangen bei simplen Weichendecodern oder S88 Rückmelder bis hin zu komplexen Modulen mit RailCom/mfx Empfängern.

ACCESSORY STATE [0X01.0X00]

Jedes Steuersystem (Fahrpult, PC-Software) sollte den Zubehörstatus immer als erste Initialabfrage ausführen. Insbesondere für die MX8 und MX9 Module.

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x01	0x00	0b00		2	ZubehörNID							
0x01	0x00	0b1x		8	ZubehörNID		State/Error		Data 1		Data2	

Wenn M = 0b00, DLC = 2, dann wird der Status des Zubehörs mit 'NID' angefragt.

Wenn M = 0b11, DLC = 8, dann sendet die Zentrale die Status Antwort für das jeweilige Zubehör.

Wenn ‚State/Error‘ = 0x0000, dann befindet sich das Modul in einem ‚normalen‘ Betriebszustand. In Data1 wird die CtrlNID von jenem Gerät gesendet, welches das jeweilige Zubehör zuletzt gesteuert hat. In Data2 wird die Anzahl der mS gesendet, welche seit dem letzten Steuerbefehl vergangen sind.

Alle ‚States/Errors‘ ungleich 0x0000 sind Fehlercodes.

Hinweis:

Sollte ein Steuergerät für mehr als 65 Sec. (65536ms) keinen Steuerbefehl senden, so wird es zu einem nicht aktiven Steuergerät. In dem Falle sendet die Zentrale nur mehr die CtrlNID und als CtrlTick 0xFFFF.

Die Status Flags sind im Anhang aufgelistet.

HINWEIS, STEIN:

Die StEin Module werden in den NID Bereich 0xD000 bis 0xDFFF gemappt.

Error	Verwendung	Data 1/2
0x0000	Kein Fehler	
0x0002	Keine Gleisspannung	
0x0003	Keine Zubehör Versorgung	
0x0004	Kein DCC Signal	
0x0005	Keine CAN Spannung	
0x0006	Keine +20V	
0x0007	Keine +5V	

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ACCESSORY MODE [0X01.0X01]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
Kurzform für Schienen Decoder (DCC/MMx) bzw. einfache Module												
0x01	0x01	0b00		2	ZubehörNID							
0x01	0x01	0b1x		4	ZubehörNID	Mode						
Langform, für komplexe Module												
0x01	0x01	0b00		4	ZubehörNID	Type	Port					
0x01	0x01	0b1x		6/8	ZubehörNID	Type	Port	Mode1		Mode2		

Dieses Datagramm dient der Abfrage und der Einstellung der Zubehörbetriebsart.

HINWEIS, DCC BASIC DECODER:

Für DCC bzw. MMx Decoder gilt die Kurzform des Datagrammes.

DCC Basic Decoder haben eine Zubehör NID im Bereich 0x3000 ... 0x31FF (Adresse 1 ... 512).

Die Standard DCC Zubehör Decoder kennen 2 Betriebsarten:

Mode ,0': Default Mode (bzw. Betriebsart unbekannt)

Mode ,1': Paarbtrieb (Typischerweise Weichendecoder)

Mode ,2': Einzelbetrieb (Jeder Ausgang kann getrennt geschalten werden).

Wenn das MX10 Eingeschalten wird, befinden sich alle Decoder im ,Default' Mode (,0'), typischerweise arbeiten DCC Decoder dann im Paar (Weichen) Modus.

Wenn eine bestimmte Betriebsart gewünscht ist, so muss diese zuvor durch diesen Befehl für den jeweiligen Decoder festgelegt werden. Diese Festlegung wird im MX10 gespeichert und gilt bis diese geändert wird.

HINWEIS, MX8 MODULE:

Für die MX8 Module gilt die Kurzform des Datagrammes.

MX8 Module haben eine Zubehör NID im Bereich 0x5040 ... 0x507F (Adresse 0 ... 63).

Die MX8 Module kennen folgende Betriebsarten:

Mode ,0': Default Mode (bzw. Betriebsart unbekannt)

Mode ,1': Beide Ausgangsgruppen im Paar/Pair Betrieb

HINWEIS, MX9 MODULE:

Für die MX9 Module gilt die Kurzform des Datagrammes.

MX9 Module haben eine Zubehör NID im Bereich 0x5080 ... 0x50BF (Adresse 0 ... 63).

Die MX8 Module kennen keine besonderen Betriebsarten:

Mode ,0': Default Mode (bzw. Betriebsart unbekannt)

Mode ,1': MX9 Modul vorhanden

HINWEIS, MX10 ZENTRALE:

Für das MX10 gilt die jeweilige MX10 Nid.

Type	Verwendung	Mode1	Mode2
0x00			
0x10	ABA Ausgänge	0x0000 = unbekannt 0xnnn1 = Ausgang kann ,offen' sein 0xnnn2 = Ausgang kann ,GND' schalten 0xnnn4 = Ausgang kann ,+5V' schalten	

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 11 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ACCESSORY GPIO [0X01.0X02]

ACHTUNG:

Diese Datagramme sind nur als ‚Request‘ erlaubt und haben NUR den Zweck einer schnellen Informationsbeschaffung.

ECHTE Schaltvorgänge MÜSSEN über die Port Datagramme abgewickelt werden.

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x01	0x02	0b00		4	ZubehörNID		Type					
0x01	0x02	0b1x		8	ZubehörNID		Type		GPIO States			

Diese Datagramme dienen der effizienten Statusabfrage von simplen Ein-/Ausgängen. Es werden je Gruppe bis zu 32 Ein-/Ausgangszustände übertragen.

Durch M=0b00 kann vom Gerät ‚ZubehörNID‘ der GPIO Bereich ‚Type‘ abgefragt werden.

Diese werden mit M=0b11 (ACK) beantwortet. Sollte irrtümlicherweise ein Command (0b01) an die Zentrale gesendet werden, so wird die mit einem ‚Command Error‘ beantwortet.

HINWEIS, DCC BASIC DECODER:

Die DCC Basic Decoder sind in den NID Bereich 0x3000 bis 0x31FF gemappt.

Diese Datagramme werden NUR für DCC Decoder im Einzel Betrieb (Mode=2) unterstützt. Diese Betriebsart MUSS VOR Verwendung entsprechend gesetzt werden.

HINWEIS, MX8:

Die MX8 Module werden in den NID Bereich 0x5040 bis 0x507F gemappt.

Type=‘0‘: MX 8 in Betriebsart unbekannt → FEHLER

Type=‘1‘: MX 8 in Paar/Par Mode

ACHTUNG:

Ein Request wird mit einem Acknowledge aus dem internen MX10 Speicher beantwortet!!

Es kann daher bei fehlerhaften Weichen bzw. MX8 Modulen zu falschen Antworten kommen.

Eine PC Software muss daher die Differenzen zwischen ACK und EVT berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen setzen. Z.B.: Befehl wiederholen, Anwender Informieren, ...

Je nach verwendet MX8 und/oder Weichenantrieb sind Fehlmeldungen (Fehlerhafte ACK's) mehr oder minder wahrscheinlich. Bei Motor, Servo Antrieben stimmen die Stellungen typischerweise immer, bei ‚Klick-Klack‘ Antrieben ist dies extrem vom jeweiligen Antrieb abhängig.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 12 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

HINWEIS, MX9:

Die MX9 Module werden in den NID Bereich 0x5080 bis 0x50BF gemappt.

Type	Verwendung	Value
0x0000	Gleisabschnitt 1 ... 16, Besetzmeldungen Da ein MX9 über 16 Abschnitte verfügt, sind nur die ersten 16 Bits benutzt.	,0' = Frei, ,1' = Besetzt
0x0002	MX9 Signal Ausgänge, sofern das jeweilige MX9 mit ALA Platinen bestückt ist.	,0' = AUS, ,1' = EIN

Sofern die Daten des MX9 zum Zeitpunkt der Abfrage ‚unklar‘ sind, wird die Abfrage mit einer Accessory Error Meldung (Grp=0x01, Cmd=0x00) beantwortet. Da das MX9 die Zustände der ALA nicht speichert und auch beim MX9 nicht abgefragt werden können, erhält man nur den gültigen Status von zuvor gesetzten MX9ALA Zuständen, weil nur das MX10 diese speichert.

ACCESSORY PORT4 [0X01.0X04]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x01	0x04	0b00		3	ZubehörNID	Port						
0x01	0x04	0b0x		4	ZubehörNID	Port	Value					
0x01	0x04	0b1x		4	ZubehörNID	Port	Value					

Wenn M = 0b00, DLC = 3, dann wird der Zustand des Ein/Ausganges (Port) vom Zubehör NID abgefragt.

Durch M = 0b01, DLC = 4 wird der Ausgang des Zubehörs (NID) auf den angegebenen Wert eingestellt.

Die Abfrage wird durch 0b1x beantwortet, ebenso Änderungen welche durch andere Einflüsse verursacht werden (z.B.: Manuelles Verstellen, Zeitablauf, ... oder andere events)

Jedes Zubehör (Egal ob 'Schienen' gebunden oder am Bus System) darf bis zu 128 Ein/Ausgänge haben. Jeder Ausgang darf bis zu 256 'Stellungen' haben. Wie viele dieser Möglichkeiten genutzt sind, ist vom jeweiligen Modul abhängig.

Bit 7 der Port Nummer gibt an ob der Port Wert gültig (Valid) oder nur ‚virtuell‘ (gespeichert) ist.

HINWEIS, DCC BASIC DECODER:

DCC Basic Decoder haben eine Zubehör NID im Bereich 0x3000 ... 0x31FF (Adresse 1 ... 512).

Die Ports werden von 0 ... 7 gezählt, bei Weichendecodern sind nur die geraden Port Nummern gültig (0 = Weiche 1; 2 = Weiche 2; 4 = Weiche 3; 6 = Weiche 4);

Ein Value von ,0' bedeutet, dass der jeweilige Ausgang (Port) abgeschaltet sein soll, ein Value von ,1', das dieser eingeschaltet sein soll.

ACHTUNG:

Die tatsächliche Funktion bei DCC Decodern ist extrem vom jeweiligen Decoder und dessen Konfiguration abhängig. Im Grunde bewirkt dieser Befehl nur, dass die Zentrale einen DCC Befehl gemäß NMRA Norm ‚Basic Accessory Decoder Packet Format‘ ans Gleis sendet.

Folgende Bitzuordnung wird dabei verwendet:

NMRA Befehl: 10AAAAAA 0 1AACDDD (siehe NMRA Norm 9.2.1: http://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.1_2012_07.pdf)

A = 9 Bit Adresse des Decoders

D = Port Nummer

C = Port Zustand

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 13 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

HINWEIS, MX8:

Die bekannten MX8 Module werden entsprechend Ihrer Adressen in den Zubehör NID Bereich gemappt.
Die MX8 Module belegen dabei den Bereich 0x5040 bis 0x507F (Max. 64).
Die MX8 Module haben 32 Ausgänge, welche je nach MX8 Konfiguration getrennt oder paarweise angesteuert werden können.
Im Paar Betrieb im Paar Betrieb gelten für die Ansteuerung jeweils die geraden Port Nummern (0, 2, 4, 6, ...).
Die Antwort über die Schnittstelle kommt mit der gleichen Port Nummer (0, 2, 4, ...) und jeweils einem Bit für die beiden Ausgänge. Dabei bedeutet 0b00 und 0b11 eine fehlerhafte Stellung, 0b01 bzw. 0b10 die jeweils gültige Stellung.

HINWEIS, MX9:

Die MX9 Module werden in den NID Bereich 0x5080 bis 0x50BF gemappt.
Die Port Nummer wird für die verschiedenen MX9 Funktionen wie folgt genutzt:

Port	Verwendung
0 ... 15	Gleisabschnitt 1 ... 16, Besetzmeldungen
32 ... 63	ALA Ausgänge
128 ... 143	HLU Geschwindigkeit. Wobei die HLU Geschwindigkeit immer für Hauptabschnitt und Folgeabschnitt gemeinsam gilt. Bit 0 ... 5 → HLU Speed.

Sofern die Daten des MX9 zum Zeitpunkt der Abfrage ‚unklar‘ sind, wird die Abfrage mit einer Accessory Error Meldung (Grp=0x01, Cmd=0x00) beantwortet.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ACCESSORY DATA [0X01.0X05]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x01	0x05	0b00		4	ZubehörNID		Port	Type				
0x01	0x05	0b01		8	ZubehörNID		Port	Type	Data	Data	Data	Data
0x01	0x05	0b11		8	ZubehörNID		Port	Type	Data	Data	Data	Data

Mit diesen Datagrammen können Objektdaten abgefragt und gesetzt werden.

In einigen Fällen sind die Objektdaten ‚read only‘, z.B. Zugnummern können immer nur abgefragt werden bzw. werden bei Änderung als ‚Event‘ gemeldet.

HINWEIS, MX9:

Die MX9 Module werden in den NID Bereich 0x5080 bis 0x50BF gemappt. Die Port Nummer wird fortlaufend von ‚0‘ bis ‚15‘ gezählt. Der ‚alte‘ Hauptabschnitt 1 hat daher die Port Nummer ‚0‘ und ‚1‘, usw.

Type	Verwendung	Data (DB5 ... DB8)
0x11	MX9 Fahrzeug 1, 2	Fahrzeugadresse 1 in DB5, DB6 Fahrzeugadresse 2 in DB7, DB8
0x12	MX9 Fahrzeug 3, 4	Fahrzeugadresse 3 in DB5, DB6 Fahrzeugadresse 4 in DB7, DB8

Hinweis zu den MX9 Zugnummern:

Siehe Bedienungsanleitung MX9

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ACCESSORY PORT6 [0X01.0X06]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x01	0x06	0b00		4	ZubehörNID		Port	Type				
0x01	0x06	0b1x		6	ZubehörNID	Port	Type	Value				

Wenn M = 0b00, DLC = 4 dann wird der Zustand des Ein/Ausganges (Port) vom Zubehör NID abgefragt.
 Durch M = 0b01, DLC = 6 wird der Ausgang des Zubehörs (NID) auf den angegebenen Wert eingestellt.
 Die Abfrage wird durch 0b1x beantwortet, ebenso Änderungen welche durch andere Einflüsse verursacht werden (z.B.: Manuelles Verstellen, Zeitablauf, ...)

HINWEIS, MX10:

Die ABA Ein-/Ausgänge des MX10 sind über die Nid des MX10 ansprechbar.
 Die Port Nummer gibt den Ein- bzw. Ausgang an.

Port	Type	Verwendung
0x00 ... 0x07	0x20	ABA Eingänge Value enthält den jeweiligen Analog Wert des Eingangs
0x00 ... 0x06	0x21	ABA Ausgänge Value ,0x00' → Ausgang ,offen', ,0x10' → Ausgang ,Low', ,0x11' → Ausgang ,High'

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

HINWEIS, STEIN:

Port	Type	Verwendung
0x00	0	Spezial Fälle
0x01	0	StEin Display, Nur COMMAND, Antwort ACK DB5 = Digit 1, DB6 = Digit 2.
0x00 ... 0x07	0x01	Block, Status: Value = 0x0000 → Frei, keine Spannung Value = 0x0100 → Frei, mit Spannung Value = 0x1000 → Besetzt, keine Spannung Value = 0x1100 → Besetzt, mit Spannung Value = 0x1201 → Besetzt, Überlast 1 Value = 0x1202 → Besetzt, Überlast 2 Value = 0x1203 → Besetzt, Überlast 3
0x00 ... 0x07	0x02	HLU, Value 0 ... 15 → HLU Speed Nibbel 1: 0x0 → AUS, 0x2 → Halt, 0x4 → UH, 0x6 → U, 0x8 → LU, 0xA → L, 0xC → FL, 0xE → Fahrt Nibbel 2: 0x00 → KEIN Richtungsbit, 0x01 → Vorwärts, 0x02 → Rückwärts
0x00 ... 0x07	0x03	HLU Funktion
0x00 ... 0x07	0x08	Aktueller Anschluss Strom, Value = Strom in mA
0x00 ... 0x07	0x10	Befehle für Leistungsanschlüsse. Value = 0x0000 → Unbekannt Value = 0x0001 → AUS/OFFEN Value = 0x0002 → Masse Value = 0x0003 → +5V Value = 0x0004 → VCC Mehrfach Stellungen 1 Bis Anzahl Mode Command
0x00 ... 0x0F	0x20	Befehle für Digitalanschlüsse Value = 0x0000 → Unbekannt (Z.B. Wechselspannung, Pulse, ...) Value = 0x0001 → AUS/OFFEN Value = 0x0002 → Masse Value = 0x0004 → Positiv (> 3V3) Mehrfach Stellungen 1 Bis Anzahl Mode Command

StEin Anzeige Logik.

Mit Port 0x01, Type 0x00 können die beiden Anzeige Digits vom StEin für ‚externe‘ Anzeigen verwendet werden. Jede Digitbyte ist dazu in 3 High Bits und 5 Low Bits unterteilt.

Die 5 Low Bits ergeben das gewünschte Zeichen: 0 = ‚0‘, 1 = ‚1‘, 9 = ‚9‘, 10 = ‚A‘, 11=‚b‘, 12=‚C‘, 13=‚d‘, 14=‚E‘, 15=‚F‘, 16=‚H‘, 17=‚h‘, 18=‚l‘, 19=‚L‘, 20=‚n‘, 21=‚P‘, 22=‚S‘, 23=‚U‘, 24=‚u‘, 25=‚_‘, 26=‚-‘, 27=‚-‘,

Wenn Bit ‚7‘ bei einem der beiden Digit Bytes gesetzt ist, so wird die ‚remote‘ Anzeigefunktion beendet (Gilt immer für beide Digits!!!), wenn Bit ‚6‘ gesetzt ist, blinkt das jeweilige Digit, Bit ‚5‘ zeigt den Dezimalpunkt an.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 17 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG CONTROL GROUP [0X02]

Die Command Group 0x02 fasst alle Fahrzeugsteuerbefehle zusammen und muss von allen Boostern und Fahrpulten implementiert werden. Diese Gruppe enthält jedoch KEINE Programmierbefehle.

FAHRZEUG STATE [0X02.0X00]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x00	0b00		2	FahrzeugNID							
0x02	0x00	0b11		8	FahrzeugNID	StateFlags		CtrlNID		CtrlTick		

Mit diesen Datagrammen kann ein Gerät (Fahrpult, PC-Software, ...) den aktuellen Status eines Fahrzeuges abfragen. Dies ist insbesondere sinnvoll um Steuer-Konflikte zu erkennen.

Wenn M = 0b00, DLC = 2, dann wird der Status des Fahrzeuges mit 'NID' angefragt.

Wenn M = 0b11, DLC = 8, dann sendet die Zentrale die Status Antwort für das jeweilige Fahrzeug.

In der Antwort gibt die CtrlNID an welches Gerät das jeweilige Fahrzeug zuletzt gesteuert hat, der Wert CtrlTick enthält dabei die Anzahl der vergangenen ms seit dem letzten Steuerbefehl des CtrlNID Gerätes.

Hinweis:

Sollte ein Steuergerät für mehr als 65 Sec. (65536ms) keinen Steuerbefehl senden, so wird es zu einem nicht aktiven Steuergerät. In dem Falle sendet die Zentrale nur mehr die CtrlNID und als CtrlTick 0xFFFF.

Die Status Flags sind im Anhang aufgelistet.

Hinweis:

Bei einem dem MX10 unbekanntem Fahrzeug kommt keine Meldung.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 18 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG MODE [0X02.0X01]

Diese Datagramme dienen der Abfrage bzw. dem Einstellen der Fahrzeug-Betriebsart. Damit das MX10 ein Fahrzeug steuern kann, müssen ihm die Betriebsparameter bekannt sein.

Eine PC-Software kann/muss die Fahrzeug Betriebs-Parameter festlegen!!!

Dazu kann sie entweder diese zuerst abfragen und nur ‚unbekannte‘ Parameter ergänzen, oder schlicht und einfach ‚Ihre‘ Parameter rücksichtslos als Command senden.

In jedem Falle arbeitet das MX10 mit den zuletzt definierten (empfangenen) Fahrzeugparametern und speichert diese bei Betriebsende.

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x01	0b00		2	FahrzeugNID							
0x02	0x01	0b01		5	FahrzeugNID	M1	M2	M3				
0x02	0x01	0b11		5	FahrzeugNID	M1	M2	M3				

Durch Mode=0b00 kann das Steuergerät die aktuellen Betriebsparameter für ein Fahrzeug abfragen. Bei einer Antwort mit M1=0x00 und M2=0x00 ist dem MX10 das jeweilige Fahrzeug unbekannt.

MODE 1 FLAGS

Bit	Info Command
0 .. 3	Speed Steps: 0: ‚unbekannt‘ 1: 14FS 2: 27FS 3: 28FS 4: 128FS 5: 1024FS 6 - 7: nicht definiert
4 .. 7	Schienen Format: 0: unbekannt 1: DCC 2: MM2 3: nicht definiert 4:mfx

MODE 2 FLAGS

Bit	Info Command
0 .. 7	Max. Anzahl an Funktionen: Keine (0) bis derzeit max. 32

MODE 3 FLAGS

Bit	Info Command
0	Puls Fx (Funktionen werden also Pulskette gesendet, LGB)
1	Analog Fx (Analog Funktionen)
2 .. 3	Speed Limit ZIMO / Speed Limit NMRA 0b00 = Kein Speed Limit aussenden, 0b01 = NMRA Speed Limit senden 0b10 = ZIMO Speed Limit senden
4	nicht definiert
5	nicht definiert
6	nicht definiert
7	nicht definiert

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 19 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG SPEED [0X02.0X02]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x02	0b00		2	FahrzeugNID							
0x02	0x02	0b01		6	FahrzeugNID		Speed		Div	0		
0x02	0x02	0b11		6	FahrzeugNID		Speed		Div	0		

Wenn M = 0b00, DLC = 2, dann wird die Geschwindigkeit der Lok mit 'NID' angefragt.

Wenn M = 0b01, DLC = 6, dann wird die Geschwindigkeit der Lok mit 'NID' auf den übergebenen Wert gesetzt.

Wenn M = 0b11, DLC = 6, dann antwortet die Lok mit 'NID' auf die Abfrage nach Ihrer Geschwindigkeit.

Geschwindigkeiten werden immer mit 10Bit gesendet, in den obersten 6Bit werden zusätzliche Flags gesendet (siehe Anhang Fahrzeug Status Flags). Die jeweilige Umrechnung ins Schienenformat erfolgt im TSE.

Der ‚Div‘ (Byte 5) Wert gibt einen Rangierdivisor an (z.B.: /2 oder /4) für eine feinere Rangierauflösung.

FAHRZEUG BASIS FUNKTIONEN INFO [0X02.0X03]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x03	0b00		2	FahrzeugNID							
0x02	0x03	0b11		6	FahrzeugNID		Status für Fx0 bis Fx31					

Wenn M = 0b00, DLC = 2, dann wird der Funktionsstatus der Lok mit 'NID' abgefragt

Wenn M = 0b11, DLC = 6, dann antwortet die Lok auf eine Statusabfrage.

Dieses Datagramm dient nur der ‚schnellen‘ Abfrage des aktuellen Fahrzeug Funktionszustandes (ähnlich dem Accessory Datagrammen ‚GPIO‘).

Ein ‚Cmd‘ (Befehl) ist NICHT vorgesehen!!

Die 32 Bits enthalten in den Datenbytes 3 bis 6 den jeweiligen Status der Lok-Funktionen 0 bis 31. Wobei das höchste Bit im DB3 die Funktion 0 enthält und das niedrigste Bit in DB6 die Funktion 31 darstellt.

Die eigentlichen Schaltbefehle und Bestätigungen erfolgen über die ‚Fahrzeug Funktion schalten‘ Datagramme.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 20 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG FUNKTION SCHALTEN [0X02.0X04]

Grp	Cmd	D	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x04	0b00		4	FahrzeugNID		FxNr					
0x02	0x04	0b01		6	FahrzeugNID		FxNr		FxVal			
0x02	0x04	0b11		6	FahrzeugNID		FxNr		FxVal			

Wenn M = 0b00, DLC = 4, dann wird die Funktion der Lok mit 'NID' und der Funktion 'Nr.' abgefragt.

Wenn M = 0b01, DLC = 6, dann wird die Lokfunktion 'FxNr' der Lok 'NID' auf den angegebenen Wert gesetzt.

Wenn M = 0b11, DLC = 6, dann antwortet die Lok auf eine Funktionswert Abfrage.

Wobei FxVal = 0x00 immer 'Aus' bedeutet, FxVal ungleich 0x00 sind vom jeweiligen Lok-Decoder abhängig, für 'normale' DCC und MM Lok Decoder werden diese als Funktion 'Ein' interpretiert.

Die ‚FxNr‘ ist für diesen Befehl in mehrere Bereiche aufgeteilt:

Von FxNr	Bis FxNr	Beschreibung	Gültige Werte
0	31	Die bekannten ‚normalen‘ Funktionen, die maximal Fx Nummer ist dabei vom jeweiligen Format abhängig.	Ein/Aus
254	254	Rangierfunktion	0 ... 255
255	255	MAN Funktion Ein/Aus	0/1

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG AKTIV [0X02.0X10]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x02	0x10	0b00		2	Ziel-NID							
0x02	0x10	0b01		4	Ziel-NID		Mode					

Jedes Steuergerät (Fahrpult/Computer) sollte diesen Befehl für ‚aktive‘ Fahrzeug etwa alle 500 ... 1000ms aussenden. Dieses Kommando bewirkt, dass dieses Fahrzeug zumindest in Priorität 1 im MX10 verbleibt.

Wenn ein Steuergerät ein Fahrzeug aktiv steuern will, so muss es zuerst abfragen, ob das Fahrzeug nicht schon von einem anderen Gerät gesteuert wird. Wenn die Abfrage NICHT innerhalb von 500mS beantwortet wird, so wird das Fahrzeug von keinem anderen Gerät gesteuert und kann aktiviert werden.

Wenn die Abfrage beantwortet wird (Mode = 1), so ist das Fahrzeug auf einem anderen Gerät aktiv. Dies ist an sich eine reine Absicherung, da jedes Steuergerät sowieso periodisch für die von ihm gesteuerten Fahrzeuge eine ‚Aktiv‘ Meldungen senden muss.

Wenn ein Steuergerät ein ‚aktives‘ Fahrzeug übernehmen will, so muss es das ‚Übernahme‘ Kommando senden (Mode = 0x10).

ACHTUNG!!! UNTERSCHIEDUNG STELLWERK/FAHRPULT

Dieser Befehl ist die WESENTLICHSTE Unterscheidung zwischen einer Stellwerks- und einer Fahrpult-Anwendung (egal ob am PC oder Tab, ...).

Eine Fahrpultanwendung MUSS die Übernahme/Übergabe Prozedur implementieren, da sonst andere Fahrpulte kommentarlos gegensteuern können.

Eine Stellwerksoftware muss Fahrzeuge nicht zwangsweise ‚aktiv‘ melden, sofern sie mit manuellen Eingriffen umgehen kann.

Unter Anwendung der Übergabe/Übernahme Technik, kann ein Fahrpult immer nur jenes Fahrzeug steuern, für welches es den ‚aktiv Focus‘ hat.

Ohne der Übergabe/Übernahme Logik, inkl. der aktiv Meldung, kann jederzeit ein anderes Steuergerät Fahrstufen und/oder Funktionen ändern. Es ist dann Aufgabe der jeweiligen Software mit solchen Änderungen umzugehen. Abweichungen zwischen eigenen ‚SOLL‘ Zustand und gemeldeten ‚IST‘ Zustand müssen entsprechend abgebildet werden bzw. im weiteren Ablauf der Software berücksichtigt werden.

FAHRZEUG LAST CONTROLLER [0X02.0X12]

Reserviert.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 22 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FREE GROUP [0X03]

Derzeit frei für Protokoll Erweiterungen

RAILWAY CONTROL SYSTEM [0X04]

Die Datagramme dieser Gruppe dienen der Kommunikation mit Stellwerken (Railway Control System, in weiterer Folge mit RCS abgekürzt).
Sie dienen in erster Linie einem verbesserten Zusammenspiel zwischen dem ZIMO System (MX10, MX32/FU) und einer PC Stellwerks Software.

Diese Befehle stehen NICHT zur allgemeinen Verwendung zur Verfügung.

FREE GROUP [0X05]

Diese Gruppe ist für Fremdanwendungen frei.

TRACK CFG GROUP [0X06]

Diese Gruppe ist für interne Anwendungen reserviert.

TRACK CFG GROUP [0X16]

Diese Gruppe dient der (DCC) Programmierung von Decodern.
Eine Anwendung sollte nur ca. alle 200mS einen POM Read/Write Befehle senden. Dies dient dazu, das auch andere Befehle ans Gleis gesendet werden können (z.B.: Fahrbefehle von MX32, RocoApp, ...).
Alternativ kann eine Anwendung die Info Datagramme auswerten und sich dynamisch an die Schienen Bandbreite anpassen.

Hinweis:
Derzeit steht nur POM zur Verfügung.

TSE PROG READ [0X16.0X08]

Mit den TSE Read Befehlen können CV's aus einem (DCC) Decoder gelesen werden.

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5 ... 8	DB9 ... 10
0x16	0x08	0b00		8	Sys-NID		FahrzeugNID		Cfg Num	
0x16	0x08	0b11		10	Sys-NID		FahrzeugNID		Cfg Num	Val

Das Kommando (0b01) veranlasst, dass die Zentrale (NID) einen ‚Config Read‘ Befehl an den Schienendecoder (FahrzeugNID) sendet. Sobald die Zentrale den gewünschten Config Wert hat wird dies durch ein ‚TSE Read ACK‘ Telegramm gemeldet.

Hinweis:
Solange ein Read (auch Write) für einen Decoder aktiv ist, werden weitere Read/Write Befehle mit dem Info Datagramm ‚Busy‘ beantwortet.
An andere Decoder können jedoch problemlos POM Befehle gesendet werden.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 23 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

TSE PROG WRITE [0X16.0X09]

Mit den TSE Write Befehlen können CV's in einen (DCC) Decoder geschrieben werden.

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5 ... 8	DB9 ... 10
0x16	0x09	0b00		8	Sys-NID		FahrzeugNID		Cfg Num	Val
0x16	0x09	0b11		10	Sys-NID		FahrzeugNID		Cfg Num	Val

Das Kommando (0b01) veranlasst, dass die Zentrale (NID) einen ‚Config Write‘ Befehl an den Schienendecoder (FahrzeugNID) sendet.

Sobald die Zentrale den gewünschten Config Wert geschrieben wird dies durch ein ‚TSE Write ACK‘ Telegramm gemeldet.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 24 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

DATA GROUP [0X07]

GROUP COUNT [0X07.0X00]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x07	0x00	0b00		4	SrcNID		Group					
0x07	0x00	0b11		4	Group		Count					

Durch M = 0b00 kann ein Gerät abfragen, ob das MX10 eine bestimmte Geräte Gruppe (ObjType) kennt. Das MX10 antwortet (M = 0b11) mit Gruppe und der ihm bekannten Anzahl an Geräten in der jeweiligen Gruppe.

Anmerkung: SrcNID ist die Sourcequellen-NID (z.B. die NID vom MX10).

Group Count für MX8, MX9 Module liefert bei unbekannter Anzahl (z.B. weil die Anfrage zu früh, Autoscan off, Rückmeldefehler liegt vor,...) das Ergebnis 0xFFFF.

Ergebnis 0 auf eine Abfrage mit SrcNID und Group bedeutet das keine Objekte dieser Gruppe gibt.

GROUP CODES:

Group	
0x0000	Fahrzeuge
0x2F00	Züge
0x3000	Zubehör, DCC ‚simpler‘
0x3200	DCC ‚eXtended‘ Zubehördecoder
0x5040	MX8 Module (0x5040 bis 0x507F bzw. Nummer 0 bis 63 bzw. 800 bis 863)
0x5080	MX9 Module (0x5080 bis 0x50BF bzw. Nummer 0 bis 63 bzw. 900 bis 963)

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ITEM LIST BY INDEX [0X07.0X01]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x07	0x02	0b00		6	SrcNID		GroupNID		Index			
0x07	0x02	0b11		6	Index		NID		LastTick			

Durch M = 0b00 kann ein Gerät die Objekt Liste über den Objekt Index im MX10 abfragen.

Das MX10 antwortet (M = 0b11) mit dem Objekt Index und der NID des Objektes. Dadurch kann ein Gerät eine Liste der dem MX10 bekannten Objekte aufbauen.

Fall 1: Gerät vorhanden

Wenn unter dem abgefragten Index ein Objekt im MX10 vorhanden ist, so liefert es in der Antwort den Index, die Nid des Gerätes und die Anzahl der mS seit der letzten Kommunikation mit dem Gerät.

Fall 2: Gerät nicht vorhanden/unbekannt

Wenn das MX10 unter dem angegeben Index kein Gerät kennt, so liefert es in der Antwort den abgefragten Index, als Nid=0xFFFF und ebenso als letzten Kommunikation-Tick 0xFFFF.

Ebenso, wenn der Index außerhalb der ‚Objektgruppe‘ liegt (z.B.: Bei MX8/MX9 sind nur Indexe von 0 ... 63) erlaubt), oder die ‚Objektgruppe‘ als solches unbekannt ist.

ITEM LIST BY NID [0X07.0X02]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x07	0x02	0b00		4	SrcNID		Nid					
0x07	0x02	0b11		6	Nid		Index		LastTick			

Durch M = 0b00 kann ein Gerät jene Nid abfragen, welche nach der angegebenen Nid gespeichert ist.

Dieser Befehl ist insbesondere für Zubehör Module/Decoder hilfreich.

Die Antwort (M = 0b11) enthält die ‚nächste‘ Nid, den jeweiligen Index und sofern vorhanden den letzten ‚Kommunikationstick‘.

Ähnlich wie bei ‚Item List by Index‘ [0x07.0x01] gibt es auch hier 2 Antwortmöglichkeiten:

1. Das MX10 findet ein ‚nächstes‘ Gerät nach der angegebenen Nid in der gleichen Objektgruppe. In dem Falle liefert es die gefundene Nid, den Index und die letzten Kommunikationstick.
2. Dem MX10 sind keine weiteren Geräte in der Objektgruppe bekannt, die Nid verweist auf eine unbekannte Objektgruppe, ... In dem Falle antwortet das MX10 mit Nid=0xFFFF, Index=0xFFFF und LastTick=0xFFFF.

Beispiel:

Man sendet ans MX10 die Abfrage mit ScrNid=MX10 und Nid=0x5040.

Als Antwort vom MX10 erhält man das erste MX8, was das MX10 zu diesem Zeitpunkt kennt. Bei der nächsten Abfrage senden man als Nid jene, welche man vom MX10 erhalten hat und bekommt als Antwort wiederum das nächste vorhandene, usw., usf. Bis eben 0xFFFF kommt, dann gibt es von diesem Typ einfach keine weiteren mehr.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 26 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

HINWEIS ZU VERWENDUNG VON 0X07.0X01/0X07.0X02:

Beide Befehle erfüllen sehr ähnliche Aufgaben und liefern auch ähnliche Antworten.

Mit ‚Item List by Index‘ wird jedoch ein ‚direkter‘ Speicher Zugriff ausgeführt. An der jeweiligen Speicherstelle können sich Daten (ein Objekt) befinden oder auch nicht. Wenn eine Abfrage auf Index z.B.: Index 10 ‚keine Daten‘ liefert, so können bei Index 11 durchaus noch welche vorhanden sein.

Mit ‚Item List by NId‘, liefert das MX10 solange ‚positive‘ Antworten, wie es weitere Daten findet. ‚Leere‘ Speicherplätze werden dabei übersprungen.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 27 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

DATA NAME [0X07.0X10]

Reserviert.

ITEM IMAGE CONFIG [0X07.0X12]

Reserviert.

PC ONLY: DATA NAME EXTENDED (0X21)

Dieser Befehl steht nur am PC Interface zur Verfügung (USB/LAN).

Damit kann eine App Texte mit bis zu 192 Zeichen in einem Befehl übertragen.

Etliche Einträge sind aber mit 32 Zeichen limitiert, bzw. gibt es in der GUI-Darstellung Limitierungen.

Hinweis: Namen und andere Zeichenketten sind 0x00 Terminiert zu senden!

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB 1 .. 2	DB 3 .. 4	DB 5 .. 8	DB 9 .. 12	DB 11 .. 14	DB 15 ... 204
0x07	0x21	0b00		14	SrcID	NID	SubID	Value 1	Value 2	
0x07	0x21	0b01		12 ..	NID	SubID	Value 1	Value 2	Z1 .. Z[x]	
0x07	0x21	0b11		12 ..	NID	SubID	Value 1	Value 2	Z1 .. Z[x]	

Die ‚NID‘ gibt an für welches Gerät der Text gilt.

Wenn ‚NID‘ z.B.: die NID eines Fahrzeuges ist, so werden die Texte mit diesem Fahrzeug verknüpft.

Auch alle anderen Texte können mit diesem Befehl übertragen werden.

NID	SubID	Value 1	Value 2	Verwendung	Max. Länge
Fahrzeug	0	0	0	Fahrzeugname	32 Zeichen

PC ONLY: LOCO GUI EXTENDED [0X07.0X27]

Reserviert.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

INFO / CONFIG GROUP [0X08]

In der Info Group sind diverse Informationsabfragen und -meldungen zusammengefasst.

MODUL POWER INFO [0X08.0X00]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x08	0x00	0b00		3	Ziel-NID		Port					
0x08	0x00	0b10		8	Port	0	Status		Track U		Track I	
0x08	0x00	0b11		8	Port	0	Status		Track U		Track I	

Port:

Bit	
0 ... 3	Port Nummer: 0=Schiene 1, 1=Schiene 2, 2=Booster
4 ... 7	Frei

Status:

Bit	
0 ... 3	,0' = Run, ,1' = SSP, ,2' = Service Mode ,3' = frei ,4' = Decoder Update ,5' = Sound Laden
4 ... 7	,0' = Run, ,1' = Unterspannung ,2' = Überstrom ,4' = Netzteilspannung
8 ... 9	Frei
10	Zugnummern Impulse
11	RailCom®
12	mfx®

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

MODUL INFO [0X08.0X08]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x08	0x08	0b00		4	NID		Type					
0x08	0x08	0b01		8	NID		Type		Info			
0x08	0x08	0b11		6	Type		Info					

Über die Modul Info Datagramme können diverse Informationen abgefragt werden.

ACHTUNG:

Die meisten Informationen sind ‚Read Only‘ Informationen, können also NICHT per Command geändert werden. In der nachfolgenden Tabelle ist angegeben, welche Informationen Read Only/Write sind und das jeweilige Format.

INFO TYPES

Type	Verwendung	R/W	Format
1	Hardware Version	RO	
2	Software Version	RO	
3	Software Build Date	RO	Info Byte 1 = Tag Info Byte 2 = Monat Info Byte 3/4 = Jahr
4	Software Build Time	RO	Info Byte 1 = ‚0‘ Info Byte 2 = Sekunde Info Byte 3 = Minute Info Byte 4 = Stunde

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

PC ONLY:
MODUL POWER INFO [0X08.0X20]

Reserviert.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 31 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

NETWORK GROUP [0X0A]

In der Network Group sind all jene Telegramme zusammengefasst, welche sich mit dem Networkmanagement befassen.

PING [0X0A.0X00]

Grp	Cmd	M	NID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x0A	0x00	0b10		8	Master-UID			Type	Session			

Die primäre Zentrale versendet diesen Befehl etwa alle 500ms, zumindest jedoch jede Sekunde.

Master-UID: UID der Zentrale

Type: Art der Zentrale, siehe Tabelle

Session: Session Nummer

Anhand dieses Befehls sollen die angeschlossenen Module erkennen, dass sie immer noch mit der Ihnen bekannten Zentrale verbunden sind. Dabei muss auch die Session Nummer geprüft werden. Diese Session Nummer wird von der Zentrale bei jeder UID Änderung inkrementiert. Dies erfolgt z.B.: wenn die Zentrale ein neues Objekt in Ihre Objektliste aufnimmt oder wenn ein vorhandenes aus dieser Liste gelöscht wird. Erkennt ein Modul, dass es mit einer ‚unbekannten‘ Zentrale verbunden ist, so muss es einen Anmeldevorgang initiieren.

PORT OPEN [0X0A.0X06]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x0A	0x06	0b01		0								

Mit diesem Datagramm kann ein Gerät die Ethernet Schnittstelle des MX10 ‚öffnen‘.

Als Antwort bekommt das Gerät ein ‚Ping‘ vom MX10.

LOGOFF / PORT CLOSE [0X0A.0X07]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x0A	0x07	0b01		2	NID							

Durch dieses Telegramm kann sich ein Gerät von einer Zentrale abmelden.

Sofern dies eine PC Software sendet, wird dadurch auch automatisch das jeweilige Kommunikationssport (USB oder Ethernet) geschlossen. Das jeweilige Gerät muss zur Wiederaufnahme der Verbindung wieder die jeweiligen Initialschritte abarbeiten.

Als (Ziel-) NID ist dabei die NID jenes Gerätes anzugeben, von welchem sich der Schnittstellen Benutzer (PC Software) abmelden will.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

INTERFACE OPTION [0X0A.0X0A]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x0A	0x0A	0b00		4	NID		Type					
0x0A	0x0A	0b01		8	NID		Type		Value			
0x0A	0x0A	0b11		8	NID		Type		Value			

Durch diese Datagramme kann eine PC Software diverse Kommunikationsoptionen abfragen bzw. einstellen.

INFO VALUES FÜR TYPE 0X0001

Type	Value	Verwendung
0x0001	0x0000	ZIMO Intern
	0x0010	Kennung für ESTWGJ
	0x0020	Kennung für STP
	0x0021	Kennung für Pfus
	0x0030	Kennung für TrainController
	0x0031	Kennung für TrainProgrammer
	0x0040	RailManager

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

INTERFACE ERROR [0X0A.0X0F]

Grp	Cmd	M	ID	DLC	DB1	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	DB8
0x0A	0x0F	0b11		8	NID		Grp	Cmd	Value			

Dieses Datagramm wird vom MX10 gesendet, wenn ein Befehl fehlerhafte Parameter enthält oder aus anderen Gründen nicht ausführbar ist.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FILE CONTROL (0X0E)

Reserviert.

FILE TRANSFER (0X0F)

Reserviert.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 35 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

ABLAUF FAHRZEUG ‚AKTIVIEREN‘

Mit dem im Folgenden beschriebenen Ablauf aktiviert ein Fahrpult bzw. sonstiges Steuergerät (z.B.: Computer) ein Fahrzeug, um dieses zu steuern.

Schritt	
1	Abfrage des Fahrzeug Status
2	Antwort abwarten, max. 500ms. Kommt in dieser Zeit keine Antwort, so kann das MX10 das gewünschte Fahrzeug nicht aktivieren. Ein Steuern des Fahrzeuges ist somit unmöglich.
3	Abfrage des Fahrzeug Modes bzw. Setzen des Fahrzeug Modes, insbesondere für neue Fahrzeuge
4	Antwort abwarten, max. 500ms. Normalerweise kommt die Antwort in weniger als 10ms. Sollte die Antwort nicht innerhalb von 500ms kommen, so liegt ein Fehler vor.
5a	Ab hier kann das Fahrzeug in vollem Umfang gesteuert werden. Sämtliche Fahr, Schalt und POM Befehle können genutzt werden.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ABLAUF MX8, MX9

Das MX10 verwaltet für diese Module eigene Objekte. Grundsätzlich werden Abfragen von diesem Objektspeicher beantwortet bzw. Befehle in diesen Objektspeicher eingetragen.

Jedes dieser Objekte bildet gleichzeitig eine autonom laufende Task-Engine. Diese sendet bei Daten- bzw. Zustandsänderungen (durch Befehle) die passenden Befehle an die Module (MX8/MX9). Umgekehrt werden alle Informationen von diesen Modulen ebenfalls im jeweiligen Objektspeicher eingetragen und danach an den PC weitergeleitet.

Diese Logik hat sowohl Vorteile als auch Nachteile:

Vorteile:

- Im laufenden Betrieb kann die volle Bandbreite des PC Interfaces genutzt werden.
- Die fortlaufende Überwachung der Module wird vom MX10 übernommen.
- Einheitliche Kommandologik, egal ob es sich um ein MX8, MX9 oder später StEin handelt.

Nachteile:

- Unmittelbar nach dem Hochfahren des MX10 sind alle Daten ‚invalid‘

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 37 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

TABELLEN:

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 38 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

ANHANG:

FAHRZEUG STATUS FLAGS

SPEED & FLAGS

In den obersten 6 Bit des 16 Bit Speed Wertes sind folgende Flags kodiert:

Bit	Beschreibung	Gültige Werte
0 ... 09	Fahrzeug Geschwindigkeit Hinweis: Für alle Schienenformaten ist der ZIMO Wert 1008 die Max. Fahrstufe, Werte > 1008 werden automatisch auf 1008 skaliert. In diesen Bits ist die Geschwindigkeit auf 1008 skaliert zu senden, bzw. empfangen	0 ... 1023
10	Richtungsbit ans System (Client an MX10) ,0' → Vorwärts, ,1' → Rückwärts	0/1
11	Richtungsbit vom System (MX10 an Client) ,0' → Vorwärts, ,1' → Rückwärts	0/1
12 ... 14	Derzeit frei Müssen ,ignoriert' werden	0
15	Fahrzeug Emergency Stopp	0/1

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

EINGETRAGENE MARKENZEICHEN

mfX®	Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Motorola®	Motorola Inc., Tempe-Phoenix, USA
ZIMO	ZIMO Elektronik GmbH
HLU	ZIMO Elektronik GmbH
DCC	NMRA
RailCom®	Lenz Elektronik GmbH
LocoNet	Digitrax Inc.
Android	Google Inc.
iPad, iPhone	Apple Inc.
iOS	Apple Inc.
App Store	Apple Inc.
Google Play	Google Inc.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 40 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Information von der Firma ZIMO Elektronik GmbH:

Die Firma ZIMO Elektronik GmbH erklärt ausdrücklich, in keinem Fall für den Inhalt in diesem Dokument oder für in diesem Dokument angegebene weiterführende Informationen rechtlich haftbar zu sein. Die Rechtsverantwortung liegt ausschließlich beim Verwender der angegebenen Daten oder beim Herausgeber der jeweiligen weiterführenden Information.

Für sämtliche Schäden die durch die Verwendung der angegebenen Informationen oder durch die Nicht-Verwendung der angegebenen Informationen entstehen übernimmt ZIMO Elektronik GmbH ausdrücklich keinerlei Haftung.

Die Firma ZIMO Elektronik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller, immaterieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Die Firma ZIMO Elektronik GmbH behält es sich vor, die bereit gestellten Informationen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.

Alle innerhalb des Dokuments genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen des Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 41 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

GLOSSAR

Begriff	Erklärung
UID	Weltweit eindeutig 32 Bit Nummer (Unique Identifier). Diese wird typischerweise während des Anmeldeprozesses verwendet.
NID	Network ID, 16 Bit Nummer welche im laufenden Betrieb zur Adressierung der Module, Fahrzeuge, Decoder,... verwendet wird.
TSE	Track Signal Engine. Jener Programmteil, welcher die logischen Befehle in die jeweiligen Schienen Befehle (DCC, MM2, mfx, ...) umsetzt. Ebenso ist dieser Programmteil für die Synchronisierung des Schienen Empfangs (RailCom, ZACK, mfx) zuständig.
OBJECT	Der Begriff Objekt bezeichnet eine allgemeine Datenstruktur, welche Daten unterschiedlicher Module, Fahrzeuge, Decoder, Encoder, etc. enthält. Diese Struktur kann dabei in abstrakter Form oder als konkreter Eintrag in einer Datenbank verwendet werden.
OBJDB	Die Objekt Datenbank beruht auf OBJECT's (siehe oben). Die konkreten Werte der Objekte werden in der OBJDB koordiniert verwaltet und je nach Bedarf permanent gespeichert.

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

REFERENZ CODE IN C# FÜR PC ANBINDUNG

Im Folgenden befinden sich einige Beispiele und Hilfsfunktionen für die PC Kommunikation:

UMWANDLUNG VON 16BIT ZAHLEN:

Da das interne Protokoll im Little Endian Format arbeitet, PC's jedoch das Big Endian Format verwenden ist eine Umwandlung zwischen diesen Formaten erforderlich.

Um eine Zahl aus einem Byte Stream (typischerweise Empfangsdaten vom System) in eine 16 Bit Zahl für den PC umzuwandeln ist folgende Funktion sinnvoll:

Die Funktion geht davon aus, dass die Empfangsdaten in einem Byte Buffer mit Namen iData[...] vorliegen. Durch _iByte wird angegeben ab welchem Byte die Zahl in diesem Bytearray liegt. Die jeweils 'umgewandelte' Zahl wird dem Aufrufer zurückgegeben.

```
public UInt16 DataI16Get(int _iByte)
{
    UInt16 iTemp;
    iTemp = (UInt16)((iData[_iByte + 0] >> 0) & 0x00FF);
    iTemp |= (UInt16)((iData[_iByte + 1] << 8) & 0xFF00);
    return (iTemp);
}
```

Natürlich ist auch eine Umkehrung zum Senden von 16Bit Zahlen erforderlich, dies kann mit folgender Funktion geschehen:

Als Parameter sind _iByte und _iData zu übergeben, dabei bestimmt _iByte ab welcher Position die Zahl in den Byte Stream (Buffer) einzutragen sind. _iData ist dabei die Zahl, welche entsprechend umzuwandeln ist.

```
public void DataI16Set(int _iByte, UInt16 _iData)
{
    iData[_iByte + 0] = (byte)((_iData >> 0) & 0xFF);
    iData[_iByte + 1] = (byte)((_iData >> 8) & 0xFF);
}
```

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 43 von 44

ZCAN20	PUBLIC	Vers. : 4.10
ZIMO CAN Protokoll 2.00, Geräteserie ZS		

FAHRZEUG STEUERN, ‚SIMPLE DRIVE‘:

Die ‚Simple Drive‘ Methode ist wie der Name schon sagt, die einfachste Art Fahrzeuge per PC zu steuern. Bei dieser Methode sendet der PC schlicht Fahr- und Funktionsbefehle ohne weitere Rücksichtnahme auf das System.

In diesem Falle entscheidet das MX10 anhand der Befehlsdaten in welcher Priorität die Befehle an die Schiene zu senden sind und ‚exekutiert‘ den Befehl.

System intern (also MX32) werden diese Befehle gespiegelt und kurzfristig angezeigt. Da die PC Software auf diese Art und Weise jedoch das Fahrzeug NICHT übernimmt, gibt es auch keinen Übernahme Dialog oder sonstige Zusammenarbeit zwischen System (MX32 + MX10) und der PC Software.

FAHRZEUG STEUERN, ‚FAHRPULT STYLE‘:

Bei dieser Methode verhält sich eine PC Software wie ein ‚reales‘ Fahrpult.

In diesem Falle muss sich durch den ‚Aktiv‘ Befehl Fahrzeuge übernehmen, die Übergabe Logik implementieren und auch etwa alle 500ms die Fahrzeug aktiv Meldung senden.

Natürlich kann eine PC Software dies für mehrere Fahrzeug gleichzeitig machen, bzw. einen Teil der Fahrzeuge im ‚Fahrpult Style‘ steuern und andere Fahrzeuge mit einer der beiden anderen Methoden.

ACHTUNG:

Wenn eine PC Software mehrere Steuermethoden anwendet, so muss sie selber für einen sauberen Übergang zwischen diesen Methoden sorgen.

FAHRZEUG STEUERN, ‚VOLLWERTIGES STELLWERK‘:

ZIMO CAN Protokoll 4.10 Public	Erstellt von Mike F. Schwarzer	
Erstelldatum 27.07.2017 21:20:00	28.07.2017 17:16:45	Seite 44 von 44