

Sound Projekt für Zimo Decoder

abgestimmt für große Spuren Regelspurdampflokomotive Baureihe 89.70 DR preußische T3 - Version 5.0

Autor: Matthias Henning

Die Lokomotiven der Gattung **T** 3 der Preußischen Staatseisenbahnen waren laufachslose, dreifach gekuppelte Tenderlokomotiven. Es waren zusammen mit den zweiachsigen T 2 die ersten Dampflokomotiven, die nach den Normalien gebaut wurden. Die ersten Exemplare lieferte Henschel im Jahr 1882. Die T 3 hatten ein Nassdampf- Triebwerk mit zwei Zylindern, die auf die mittlere Kuppelachse wirkten. Die Flachschieber wurden von einer außenliegenden Allan-Steuerung bewegt. Der Wasservorrat war in einem Rahmenwasserkasten unter dem Kessel untergebracht; die Kohlenkästen befanden sich links und rechts der Feuerbüchse vor dem Führerhaus. Bis Anfang 1931 hatte sich der Bestand der DR auf 254 Exemplare reduziert, dennoch kamen nach dem Zweiten Weltkrieg noch zahlreiche T 3 zur Deutschen Bundesbahn und zur Deutschen Reichsbahn, wo die letzten Lokomotiven erst Mitte der 1960er Jahre ausgemustert wurden. Nach 1945 übernahm die Deutsche Reichsbahn zahlreiche weitere T 3 von Werk- und Privatbahnen als 89 953, 5901–5903, 6001–6016, 6018, 6101–6132, 6134–6159, 6161, 6163,

6164, 6204-6211, 6215, 6216, 6218, 6220, 6221, 6228-6232, 6235, 6306, 7566-7568, 7571-

7573 und 7578. Darunter waren auch mehrere "echte" preußische T 3.

Quelle: Wikipedia

Der Einbau der ZIMO Sound Decoder MX64x (H0) und MX69x (Groß bahn) mit diesem Projekt kann in alle passenden Modelle erfolgen. Die CV,s 9 und 56 sind für Großbahn-Modelle (z.B LGB) abgestimmt und sollten bei anderen Spurweiten entsprechend angepasst werden.

Ihre Lok reagiert auf Adresse 3, jedoch kann die Adresse nach Belieben geändert werden .Die Einstellungen der CV sollten außer der Adresse nur in kleinen Schritten geändert werden um eine gute Funktion nicht zu sehr zu beeinflussen. Die Standard CV sind mit Hilfe einer Fleischmann Lok eingestellt. Die Vmax. beträgt bei Regler Anschlag mit dieser Einstellung ca. 40 Km/h Modellgeschwindigkeit . Der Sound wird mit 112 verschiedenen Auspuffschlägen wiedergegeben. Bedingt durch die Länge des Ablaufplans sollten die Beschleunigungs- und Bremswerte nicht allzu sehr geändert werden da diese unmittelbar mit dem Sound in Zusammenhang stehen.

Funktions-Tastenzuordnung

F0 Spitzenlicht Richtungsabhängig FA0v / FA0r F1 Nach Wahl des Modellbahners FA 1 F2 Nach Wahl des Modellbahners FA 2 F3 Pfeife loop F4 Pfeife kurz F5 Glocke loop F6 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden F21 Feuerhaken	F-Taste	Einrichtung	Funktionsausgang	Sound-Funktion
F2 Nach Wahl des Modellbahners FA 2 F3 Pfeife loop F4 Pfeife kurz F5 Glocke loop F6 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F0	Spitzenlicht Richtungsabhängig	FA0v / FA0r	
F3 Pfeife loop F4 Pfeife kurz F5 Glocke loop F6 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F1	Nach Wahl des Modellbahners	FA 1	
F4 Pfeife kurz Glocke loop F6 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein Lok Fahrt Lok Fahrt Lok Fahrt Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden F15 Contact Contact	F2	Nach Wahl des Modellbahners	FA 2	
F5 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F3			Pfeife loop
F6 Rauchgenerator voreingestellt FA 6 F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F4			Pfeife kurz
F7 Zylinder entwässern F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F5			Glocke loop
F8 Sound starten / stoppen F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden F17 Ansage F18 F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F6	Rauchgenerator voreingestellt	FA 6	
F9 Kurven Quietschen loop F10 Heizer F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F7			Zylinder entwässern
F10 F11 Schaffner F12 Kupplung optional F13 F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden F17 F18 F19 Volume - nur tastend verwenden F10 Volume + nur tastend verwenden F10 F11 F11 F12 F13 F13 F14 F15 F15 F15 F16 F17 F17 F17 F18 F18 F18 F18 F19 F19 F19 F18 F19	F8			Sound starten / stoppen
F11 Schaffner F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F9			Kurven Quietschen loop
F12 Kupplung optional FA 3 / FA 4 ab kuppeln F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F10			Heizer
F13 an kuppeln F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F11			Schaffner
F14 Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein F15 Lok Fahrt Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F12	Kupplung optional	FA 3 / FA 4	ab kuppeln
F15 Lok Fahrt Lok Fahrt F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F13			an kuppeln
F16 Sound ein oder ausblenden Tunnel Fader F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F14	Anfahr- & Bremsverzögerung aus / ein		
F17 Ansage F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F15	Lok Fahrt		Lok Fahrt
F18 Ansage F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F16	Sound ein oder ausblenden		Tunnel Fader
F19 Volume - nur tastend verwenden F20 Volume + nur tastend verwenden	F17			Ansage
F20 Volume + nur tastend verwenden	F18			Ansage
10.00.00	F19	Volume - nur tastend verwenden		
F21 Feuerhaken	F20	Volume + nur tastend verwenden		
	F21	Feuerhaken		

Zufall Z1: Luftpumpe schnell wird automatisch nach dem Anhalten der Lok in Betrieb genommen

Lok Fahrt. Durch betätigen der taste F15 wir der Lok Fahrtmodus eingeschaltet, dies funktioniert auch wenn die Geschwindigkeit größer als 0 ist. Der Sound kann eingeschaltet bleiben. Die Lok benutzt jetzt ein zweites Dampfset mit anderen schwächeren Dampfstößen wie es beim Rangieren üblich ist. Beim Beschleunigen sind ein paar leicht Dampfstöße zu hören, welche bei gleichbleibender Geschwindigkeit jedoch wieder aufhören. Die Lok beschleunigt schneller und bremst auch schneller ab. Für die Verwendung als Zug Lok sollte F15 ausgeschaltet sein. Wenn F15 eingeschaltet ist wird F automatisch deaktiviert.

Falls eine Rückstellung auf Werkswerte CV 8 = 8 notwendig war, können Sie mit dem schreiben in CV8 = 0 alle Werte wieder herstellen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer Lokomotive

Mit freundlichen Grüßen Matthias Henning