

BETRIEBSANLEITUNG

AUSGABEN

2025 09 29

2025 10 08

2025 10 14



Seitenansicht

KLUG

KOMPAKTES LADE- u. UPDATE-GERÄT

Decoder-SW-Updates und Laden von Sound-Projekten direkt vom PC

HINWEIS zum USB-C Kabel: Für den Betrieb ist ein USB-C Datenkabel erforderlich; bloße Ladekabel (oft nicht gekennzeichnet) funktionieren nicht und führen dazu, dass im ZPP Konfig unter *Updategerät suchen* kein Gerät gefunden wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Leistungsübersicht ZIMO KLUG & „ZPP Konfig“	3
2. Technische Daten	3
3. Anschlussplan	3
4. USB-C Kabel und Decoder anschließen	4
5. Vorbereitung des Programms „ZPP Konfig“	4
6. Selbst-Update des KLUG	4
7. Decoder-Software-Update und Sound Laden	5
8. CV Programmieren und Testbetrieb	6
9. Decoder ID-Nummer/Ladecode Lesen/Programmieren	7
10. Typische Anwendungen mit KLUG	8
11. Anhang: Garantieerklärung	9

Überblick:

Die Anwendung des **ZIMO KLUG** erfordert in jedem Fall eine Verbindung zu einem **Computer** (mit **Windows-Betriebssystem ab XP** und installiertem **Decoder-Lade-und-Update-Programm**, siehe unten) über ein standardmäßiges, datenfähiges USB-C Kabel (auf der Computerseite ebenfalls USB-C oder USB-A – der „klassische“ USB-Stecker, je nach Ausstattung). Über dieses Kabel erfolgt auch die Stromversorgung des ZIMO KLUG samt angeschlossenem Decoder oder dem Fahrzeug mit eingebautem Decoder.

Ein Decoder kann entweder direkt am ZIMO KLUG eingesteckt werden (Schnittstellen für alle im Jahr 2025 üblichen „kleinen“ Decoder, also für H0, TT, N, Z, ... vorhanden), oder – verbleibend im Fahrzeug, ohne Öffnen des Fahrzeugs – über die Schiene verbunden werden. Außerdem können auch die – aus der „MXULF-Welt“ stammenden MSTAPK- und MSTAPG-Platinen zum Anschließen verwendet werden.

Zunächst ist das ZIMO KLUG nur in Zusammenhang mit den aktuell produzierten ZIMO Decodern der Serie MS... (also Sound-Decoder), MN (Nicht-Sound-Decoder) und FS ... (Funktions-Decoder) zu verwenden; eine spätere Erweiterung auf die älteren Typen der Serie MX ist wahrscheinlich.

Für das **Decoder-Lade-und-Update-Programm** stehen **drei Alternativen** zur Verfügung: die Erstgenannte, also „ZPP Konfig“ ist eigentlich vorgesehen, aber die Alternativen haben auch ihre Vorteile...

1. Das Programm „**ZPP Konfig**“: Komfortable Steuerung aller Maßnahmen in Zusammenhang mit **ZIMO KLUG**: Selbstupdate, Laden von Sound-Projekten in Decoder über Schiene (d.h. Decoder im Fahrzeug belassen) oder über SUSI (Decoder an einer der vorhandenen Schnittstellen einstecken oder – selten – über SUSI-Kabel anzuschließen), Decoder-Software-Update über Schiene (Decoder im Fahrzeug), CV-Programmieren/Auslesen, und Testbetrieb über virtuelles Fahrpult auf der Schiene oder zusammen mit MSTAP-Platine. Das Programm „ZPP Konfig“ ist in **DIESER** Betriebsanleitung beschrieben.

2. Das Programm „**ZSP**“: ebenfalls alle oben erwähnten Möglichkeiten; wobei ZSP aber schwerpunktmäßig auf die Erstellung von Sound-Projekten spezialisiert ist.

3. Das Programm „**ZCS**“ (ein Programm von Matthias Manhart, also nicht von ZIMO selbst): ein bei vielen Modellbahnhern sehr beliebtes Tool, das einen weit größeren Funktionsumfang hat als nur das Decoder-Laden und -Updaten. Dieser umfasst vor allem grafisch unterstütztes CV-Programmieren („ZCS“ ist ein Akronym für „ZIMO CV Setting“), aber auch die Erstellung von GUIs (Graphical User Interface) für ZIMO Systemprodukte (Fahrpulte und Apps).

1. Leistungsübersicht ZIMO KLUG & „ZPP Konfig“

- Laden von Sound-Projekten in Decoder über Schiene oder SUSI, Decoder-Software-Update über Schiene, CV Programmieren, und Testbetrieb über virtuelles Fahrpult zusammen mit MSTAP-Platine. Aktuell (2025) für MS-, MN-, FS-Decoder, später möglicherweise auch für MX-Decoder.
„über die Schiene“ bedeutet, dass der Decoder im Fahrzeug verbleibt, und das Fahrzeug auf ein Update-Gleis gestellt wird, welches am ZIMO KLUG angeschlossen wird. „über SUSI“ heißt meistens, dass der Decoder am ZIMO KLUG eingesteckt wird, und die dortigen SUSI-Pins zur Verbindung benutzt werden, manchmal auch mit Hilfe des SUSI-Steckers am ZIMO KLUG und dem SUSI-Kabel zur SUSI-Schnittstelle am Decoder.
- Das Laden eines Sound-Projektes über SUSI benötigt nur ca. 1/10 der Zeit im Vergleich zur Schiene, also maximal 5 min anstelle bis zu einer Stunde.
- Simultanes Sound-Laden mehrerer Decoder über parallel geschaltete SUSI-Schnittstellen (über mehrere Test- und Anschlussplatten MSTAP, oder MultiTAP).
- CV-Programmieren und CV-Lesen über die Software **ZPP Konfig** (oder auch ZSP oder ZCS); dazu gehören auch die Bearbeitung von CV-Pages (damit theoretisch bis zu 16 Millionen CVs) und Spezialdarstellungen für Decoder-UID und ZIMO Ladecodes.
- Testbetrieb über virtuelles Fahrpult in „ZPP Konfig“ (auch in „ZSP“ oder „ZCS“) auf der Schiene oder zusammen mit MSTAP-Platine, auf welcher sich Motor, Lautsprecher und diverse LEDs als Ersatz für die tatsächlichen Verbraucher einer Lok befinden.
- Selbst-Update des KLUG via ZPP Konfig

Bezüglich anderer Programm-Optionen („ZPP Konfig“, „ZCS“) siehe getrennte Anleitungen!

HINWEIS: Wegen laufender Weiterentwicklung der KLUG-Software gibt es manchmal leichte Unterschiede zwischen Betriebsanleitung und tatsächlichem Verhalten des KLUG.

2. Technische Daten

Versorgung am Eingang USB-C; **5 V**, wenigstens bis **900 mA** belastbar, das heißt:
Zur Versorgung wird ein USB-Anschluss benötigt, der mit mindestens 900 mA belastbar ist. Bei USB-A 3.0 und USB-C Anschlüssen ist dies immer gewährleistet. Ein Betrieb an älteren USB-Anschlüssen ist grundsätzlich möglich, wird aber nicht empfohlen.

Maximale Stromabgabe am Ausgang „Schiene“ (stabilisiert auf Vout = 10 V) 400 mA
Abmessungen L x B x H 68 x 41 x 7,5 mm


Schnittstellen zum direkten Einsticken von Decodern: PluX22/16, 21MTC, Next18, E24, NEM651

Lieferumfang: 1x KLUG – Komaktes Lade- und Update-Gerät
1x SUSI Kabel

NICHT im Lieferumfang aber benötigt: USB-C **Datenkabel** (kein reines Versorgungskabel)
zur Verbindung mit Windows PC.

Zubehör, optional mit ZIMO KLUG zu verwenden (aus der ZIMO Produktpalette):
Decoder-Test- und Anschlussplatten MSTAPK2, MSTAPK, MSTAPG, MultiTAP

3. Anschlussplan



4. USB-C Kabel und Decoder anschließen

„Power“: KLUG mittels USB-C Daten-Kabel an einen Windows PC anschließen
 → **Status-LED leuchtet blau**.

Ein Decoder kann auf mehrere Arten am ZIMO KLUG angeschlossen werden. Es darf immer nur ein einzelner Decoder direkt am KLUG ansteckt sein. Das **Anstecken oder Tauschen eines Decoders am KLUG** ist bei **blau leuchtender LED** oder **vom USB getrenntem KLUG** möglich.

A. ... direkt am ZIMO KLUG

Die genormten Schnittstellen PluX16/22, 21MTC, Next18, E24, NEM651 können direkt für die entsprechenden Decoder verwendet werden. Damit sind automatisch auch die SUSI-Pins der Decoder angeschlossen, die zum (schnellen) Laden von Sound-Projekten die Steckverbinder PluX16/22, 21MTC, Next18, E24 (außer bei NEM651, dort müsste SUSI-Kabel verwendet werden).

B. ... an Test- und Anschlussplatine MSTAPK2 oder MSTAPG

Bedrahtete Decoder, NEM652-Decoder und Großbahn-Decoder können über eine Test- und Anschlussplatine MSTAPK („K“ = Klein) bzw. MSTAPG („G“ = Großbahn) angeschlossen werden; diese Platten ermöglichen außerdem das Testen von Decodern (alle Typen, sogar Nicht ZIMO) durch eine Art simulierte Lok (Motor, Lautsprecher, LEDs, ..)


C. ... am Ausgang SCHIENE des ZIMO KLUG (meistens im Fahrzeug belassen)

Der Decoder wird innerhalb eines Fahrzeugs (ohne Öffnen desselben) mit einem Software-Update oder einem neuen Sound-Projekt bespielt werden. Dafür wird der Ausgang SCHIENE des ZIMO KLUG mit einem Stück Gleis, getrennt von der eigentlichen Anlage, verbunden, dem „Update-Gleis“. Die Übertragung eines Sound-Projekts dauert über Schiene-Verbindung deutlich länger als über SUSI; ca 10-fache Zeit.

D. ... (Großbahn-Decoder) über SUSI-Kabel direkt am ZIMO KLUG

Großbahndecoder wie MS950 oder MS990 (sowie zukünftige, soweit sie einen SUSI-Stecker besitzen) können direkt mit einem SUSI Kabel mit dem ZIMO KLUG verbunden werden.

Bei Großbahn-Decodern (z.B. MS950) kann es notwendig sein, einige Sekunden zu warten (um den eingebauten Energiespeicher zu laden), bevor das Laden des Updates oder Sounds gestartet wird.




5. Vorbereitung des Programms „ZPP Konfig“

Um das Programm auf ZIMO KLUG einzustellen:

Menü **Einstellungen – Updategerät Suchen**

ZPP Konfig wählt automatisch den COM Port für das KLUG, mittels Klicks auf OK bestätigen.



Nötig bei der ersten Benutzung des KLUG, bzw. wenn zwischen KLUG und MXULF gewechselt werden soll, sowie nach Neuinstallation von „ZPP Konfig“.


Im Menüpunkt Decoder-Typ die Einstellung **MS/MN/FS-Decoder** auswählen.

6. Selbst-Update des KLUG

HINWEIS: Besonders bei der Einführung neuer Decoder-Typen oder -Generationen ist ein regelmäßiges Aktualisieren der KLUG-Software sinnvoll oder sogar notwendig. Da eine vollständige Dokumentation der Kompatibilität zwischen Decoder- und Software-Versionen nicht möglich ist, wird empfohlen, spätestens bei Problemen ein Selbst-Update des KLUG durchzuführen.

ACHTUNG: das Selbst-Update des KLUG nur über PC mit Anwendung ZPP Konfig (bzw. ZSP) möglich.

- **Online-Update-Funktion** von ZPP-Konfig nutzen ODER neue **KLUG-Software** von www.zimo.at – **Update & Sound – KLUG** als .zip-File herunterladen; das .zip-file **entpacken**.
 - KLUG vorbereiten: **USB Kabel vom KLUG trennen**. **Selbst-Update-Taste** am KLUG drücken und halten. **USB-C Datenkabel** vom PC ans KLUG anschließen, nach etwa 1 Sekunde Taste loslassen.
 - KLUG jetzt im Update Modus (Bootloader) **Status-LED leuchtet NICHT!**
 - Update erfolgt in der Software ZPP Konfig über den Menüpunkt: **KLUG Update**
- Firmware: auf **Online-Update** klicken – ZPP Konfig lädt automatisch die aktuelle Firmware ODER auf **Datei** um mittels Dateibrowser ein vorab von www.zimo.at geladenes KLUG Updatefile auswählen.
- Beginn des Vorgangs der Schaltfläche **Update starten**.
 - Nach Abschluss des Updates kann mit **Schließen** oder X das Fenster geschlossen werden.
 - **Status-LED blau** zeigt die Einsatzbereitschaft des KLUG an.
 Falls nicht: USB Kabel vom KLUG trennen, neu anstecken



7. Decoder-Software-Update und Sound-Laden

Die neue Decoder-Software für das Update bzw. das gewünschte Sound-Projekt wird direkt vom Computer in den Decoder geladen, wofür eines der Programme „ZPP Konfig“, „ZSP“ oder „ZCS“ verwendet wird, siehe Abschnitt „Überblick“ bezüglich der Unterschiede.

Das Starten und Überwachen des Software-Updates oder des Sound-Ladens erfolgt vom Computer her, es gibt keine Bedienungselemente am ZIMO KLUG.

Siehe vorangehende Kapitel in Bezug auf den Anschluss des zu bearbeitenden Decoders.

Decoder Software Update:

Das Laden der neuen Software-Version läuft immer über die Schienenanschlüsse des Decoders (nicht über SUSI).

- USB-C Datenkabel vom PC am ZIMO KLUG anschließen.

→ Status-LED leuchtet blau.

- Decoder anschließen (am ZIMO KLUG direkt, an MSTAP, über Schiene, ...)
- Starten des gewählten Programms, also „ZPP Konfig“, „ZSP“ oder „ZCS“, diese Anleitung beschreibt ausschließlich die Arbeitsweise des „ZPP Konfig“.

- Menü „KLUG/COM“ - „Decoder-Update“ auswählen, Decoder-Klasse „MS/MN/FS“ auswählen, in zukünftiger Version auch „MX“ (meistens automatisch voreingestellt),

- Software Online sucht die aktuelle Decoder-Software.

Mit Lokal kann eine von www.zimo.at geladene Decoder-Firmware aufgerufen werden.

- Start Update beginnt den Update Vorgang am Decoder.

→ Status-LED blinkt gelb während des Flash-Löschens

→ Status-LED blinkt grün während es Update-Vorgangs

- Nach Abschluss des Updates auf Schließen klicken



→ Status-LED leuchtet blau

ODER:

- Decoder entfernen und nächsten Decoder anschließen
- Start Update erneut anwählen.

Hinweis: Während eines Update- oder Ladevorgangs, sollte der Decoder nicht berührt werden.

Wird der Decoder beim Update nicht automatisch erkannt, den Typ links manuell in der Liste auswählen. Der Decoder-Typ kann meist über die Abfrage im COM/KLUG Menü trotzdem ermittelt werden.



Laden eines Sound-Projekts in den Decoder:

Sound-Projekte werden wahlweise über die Schienenanschlüsse des Decoders (ohne Öffnen der Lok, wie Software-Update) oder über die SUSI-Pins des Decoders geladen (ca. 1/10 Zeitbedarf, aber mit Entnahme des Decoders aus der Lok bzw. noch vor dem Ersteinbau verbunden). Im Menüpunkt Sound einspielen im erweiterten Feld entweder SUSI oder Schiene MS wählen.

- USB-C Datenkabel vom PC am ZIMO KLUG anschließen (falls nicht schon geschehen).
→ Status-LED leuchtet blau.
- Decoder anschließen (am ZIMO KLUG direkt, an MSTAP, über Schiene, ...)
- Starten des gewählten Programms, also „ZPP Konfig“, „ZSP“ oder „ZCS“, diese Anleitung beschreibt ausschließlich die Arbeitsweise des „ZPP Konfig“.
- Datei → ZPP öffnen: Öffnet einen Dateibrowser zum Auswählen des zuvor geladenen Sound-Projekts, das anschließend in ZPP Konfig geöffnet wird. Hier sind vor Übertragung auf den Decoder auch Änderungen am Projekt möglich, mehr dazu in der Anleitung für ZPP Konfig auf www.zimo.at

KLUG/COM – Sound einspielen auswählen

Achtung, es werden alle Daten am Decoder gelöscht und mit den Einstellungen des Sound-Projektes überschrieben.

Sound-Flash wird gelöscht → Status-LED blinkt gelb anschließend automatisch:

Sound-Projekt wird übertragen (Flash programmieren)
→ Status-LED blinkt grün

Übertragung beendet: Fertig erscheint im Status, die Abbrechen Schaltfläche wird grün → Status-LED leuchtet blau
Decoder kann entfernt werden und Fenster mit Schließen beendet.

ODER:

Neuen Decoder anstecken und mit der Taste „R“ dasselbe Projekt auf einen weiteren Decoder laden.

Mit einer ZIMO Testplatine und dem virtuellen Fahrpult von ZPP Konfig kann das aufgespielte Sound-Projekt auch getestet werden.

Siehe Beschreibung im Kapitel Testbetrieb.


Hinweis: Wird ein Ladevorgang vom Benutzer abgebrochen oder tritt ein Fehler auf, kann es vorkommen, dass der Decoder nicht mehr reagiert.

Lösung:

Schließen Sie den Decoder direkt an das KLUG oder über die Schiene an.

Öffnen Sie im Menü KLUG/COM den Punkt Fahrpult und geben Sie die Adresse des Decoders ein. Das KLUG versorgt den Decoder mit Strom – die Status-LED blinkt blau.

Nach wenigen Sekunden (maximal 200 Sekunden bei älterer Decoder Software) beginnt die Status-LED magenta zu blinken. Das bedeutet, dass wieder ein RailCom-Signal erkannt wird. Der Decoder funktioniert anschließend wieder normal.



8. CV Programmieren und Testbetrieb

In ZPP Konfig gibt es mehrere Möglichkeiten CVs am Decoder mit dem KLUG zu programmieren.

Einzelne CVs programmieren und Testbetrieb:

Decoder direkt am KLUG, MSTAP(K2/G) oder im Fahrzeug am Programmiergleis.

Start des Fahrpultes mit **KLUG/COM – Fahrpult (Strg+F)**.

Im oberen Bereich kann die Adresse über + / - oder durch **Klick auf die Zahl** und **rekte Eingabe** eingestellt werden.

Mit den **Buttons F0–F28** können die **Funktionen des Sound-Projekts** getestet werden.

Der **Button MAN** schaltet in den **manuellen Fahrbetrieb**.

Mit dem **Fahrregler** auf der rechten Seite wird die **Fahrstufe** eingestellt; der aktuelle Wert wird **darunter angezeigt**.

Über den **Button STOP** unten kann die Fahrstufe **direkt auf 0 gesetzt** werden.

Die **Pfeile über dem Fahrregler** wechseln zwischen **Vorwärts- und Rückwärtssfahrt** (wechselt zwischen grün und rot).

Das Feld zum Lesen und Programmieren einzelner CVs befindet sich unten am virtuellen Fahrpult.

Im **linken Feld** wird die **CV-Nummer** eingetragen und über den **Button „Lesen“** aus dem Decoder **ausgelesen**.

Das **rechte Feld** zeigt den **CV-Wert** an, kann hier **angepasst** und über **„Schreiben“** im Decoder **programmiert** werden.

Das eigene Fenster „**CV-Änderungen**“ öffnet sich und **protokolliert alle ausgelesenen und geschriebenen CVs** im Fahrpult.

Ein **Haken im Feld „CV-Wert in Projekt übernehmen“** übernimmt den zuletzt programmierten CV-Wert in das geöffnete Sound-Projekt. Solange der Haken gesetzt bleibt, werden auch weitere programmierte CVs direkt in das Projekt übernommen.




Hinweis: Eine vereinfachte Prozedur zum Lesen und **Adressieren eines Decoders** wird mit einem kommenden Update ergänzt.

Derzeit kann eine **kurze Adresse** (bis 127) direkt über **CV #1** im Fahrpult programmiert werden.

Eine **lange Adresse** lässt sich im Feld „**Lok-Adresse**“ jeder CV in der Liste links eintragen (siehe nächste Seite).

Bei Eingabe einer langen Adresse werden die erforderlichen Werte automatisch in die entsprechenden **CVs #29, #17 und #18** des geöffneten Sound-Projektes übernommen.

Über den Menüpunkt **KLUG / COM → CVs in Decoder einspielen** werden alle CVs auf den Decoder übertragen – einschließlich der langen Adresse.




Mehrere CVs programmieren:

Der normale Anwendungsfall besteht darin, ein Soundprojekt in **ZPP Konfig** zu öffnen, die gewünschten **CVs** anzupassen und anschließend das gesamte Projekt auf den **Decoder** zu laden. Wenn nach dem Laden Änderungen an den CVs im Decoder vorgenommen werden, können diese mit der Funktion „**CVs aus Decoder laden**“ wieder in das Projekt importiert werden. Werden hingegen nach dem Laden Änderungen an den CVs im Projekt vorgenommen, können diese mit der Funktion „**CVs in Decoder einspielen**“ schnell in den Decoder übertragen werden. Dabei ist zu beachten, dass auf diese Weise eingespielte CVs bei einem **Hardreset** verloren gehen. Diese Methode ist daher ausschließlich zu **Testzwecken** empfohlen. Nach Abschluss der Tests sollte das komplette Soundprojekt erneut auf den Decoder geladen werden. Alternativ kann zum nachträglichen Ändern von CVs in der Lok das Programm **ZCS** verwendet werden, das zudem die Konfiguration von Soundprojekten direkt in der Lok ermöglicht, auch wenn keine Projektdatei (.zpp) vorhanden ist.

Wenn möglich, sollte die Übertragung über das **SUSI-Protokoll** erfolgen, da sie deutlich **schneller** durchgeführt wird.

Wurde ein Soundprojekt in ZPP Konfig geöffnet, überschreibt ein Laden aus dem Decoder die CVs im Soundprojekt. Beim **Neustart von ZPP Konfig** werden die CVs in der **Auflistung auf die Standardwerte** zurückgesetzt. Wenn nur alle CVs des Decoders gelesen werden sollen, sollte kein Soundprojekt vorher geöffnet werden.



Durch **Klick auf die zu ändernde CV** in der linken Liste werden im rechten Bereich die **zugehörigen Einstellungsmöglichkeiten** angezeigt. Die benötigte CV kann alternativ durch scrollen oder über den **CV-Filter** gesucht oder direkt im Feld „**CV Nr.**“ eingegeben werden.

Der **CV-Wert** kann entweder **direkt ins Feld** eingegeben oder durch **Setzen der jeweiligen Bits** angepasst werden.

Die **CV-Ansicht** wechselt die Anzeige der CV-Liste zwischen **allen**, **nur geänderten** und **lokspezifischen CVs**.

Im Feld „**Lok-Adresse**“ kann die **Adresse des Decoders** geändert werden (siehe Hinweis auf der linken Seite).

Dass eine CV für ein **Lokset** gilt, kann durch **Setzen des Hakens „Lokspezifisch“** unter der CV-Nummer festgelegt werden.

Menü **KLUG/COM – CVs in Decoder einspielen** programmiert die angepassten CVs in den angeschlossenen Decoder.

Detaillierte Informationen zur CV-Programmierung und zur Anpassung von Sound-Projekten sind in der separaten Anleitung zu ZPP Konfig auf www.zimo.at (in Kürze erhältlich)

Achtung: Fahrpult schließen, bevor ein anderer Decoder ans KLUG gesteckt wird. Decoder nur bei blau leuchtendem KLUG anbringen.

Mit dem Equalizer besteht bei MS-Decodern die Möglichkeit, den allgemeinen Klang eines Soundprojekts an die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Modells anzupassen. Der Klang wird dabei nicht nur durch Art und Größe des Lautsprechers beeinflusst, sondern auch durch dessen Position im Modellgehäuse, das Material des Gehäuses, die Befestigungsart, das Volumen der Schallkapsel sowie weitere Faktoren. Es stehen sieben verschiedene Filtertypen zur Verfügung, von denen bis zu sechs gleichzeitig angewendet werden können. Änderungen wirken sich unmittelbar auf den Decoder aus, sind sofort hörbar und bleiben dort gespeichert, bis ein Hard-Reset durchgeführt oder ein neues Soundprojekt aufgespielt wird. Die eingestellten Filter können zudem in das geöffnete ZPP-Projekt übernommen, aus einem Decoder ausgelesen oder extern als *.flt-Datei gespeichert und andernorts wieder importiert werden. Detaillierte Beschreibung der Funktion und jeweiligen Filter in der ZPP Konfig Anleitung.



Nützliche Tastenkürzel für das Fahrpult in ZPP Konfig:

Taste	Funktion
Fahren:	
Mausrad	Geschwindigkeit ändern
Esc	F0 umschalten
F1 - F12	F1 - F12 umschalten (Funktionstasten)
Shift + F1 - F10	F11 - F20 umschalten
Strg + F1 - F8	F21 - F28 umschalten
M	MAN umschalten
R	Richtungswchsel
Bild hoch	Auf Richtung Vorwärts
Bild runter	Auf Richtung Rückwärts
Pfeil hoch/runter	Geschwindigkeit um 9 FS anheben/senken
Pfeil rechts/links	Fahrstufe um 1 anheben/senken
S	Einzelstop
Allgemeines und CV Programmierung	
A	Adresse ändern
E	Equalizer Fenster öffnen
C	Springe in CV-Nummer-Textfeld
V	Springe in CV-Wert-Textfeld (erst ab nächster Version)
R	CV lesen (im CV Feld)
W	CV schreiben (im CV Feld)
Enter bei CV-Nummer	weiter zu CV-Wert danach nochmals Enter für CV-Wert schreiben

9. Decoder ID-Nummer/Ladecode Lesen/Programmieren

Die Notwendigkeit eines Ladecodes ist durch die Vielzahl externer "Sound-Provider" bedingt, die Sound-Projekte für ZIMO-Sounddecoder auf eigene Rechnung produzieren. Um ein Projekt auf einen Decoder zu laden, muss von ZIMO oder direkt vom „Sound-Provider“ ein "Ladecode" gekauft werden. Dieser hängt einerseits vom Autor des Sound-Projekts ab (zur Weiterleitung des Ladecode-Kaufpreises an diesen), und andererseits von der Identifikationsnummer des Decoders (weil nur für diesen gültig).

Der Anwender muss die folgenden Schritte unternehmen:

- Auslesen der ID-Nummer des Decoders: CV-Werte #250, 251, 252 und 253.
- Erwerben des Ladecodes (von ZIMO-Website / [Ladecode Shop](#)), Einzelhändler, Autor des Projekts)
- Programmieren des Lade-Codes (4 Ziffernfolgen) in die CVs #260, 261, 262 und 263.
- Laden des Sound-Projekts in den Decoder (siehe Kapitel Sound Laden)

Um diese CVs für ID-Nummer und Ladecode zu lesen bzw. zu programmieren, bietet ZPP Konfig zusammen mit dem KLUG neben dem „normalem“ CV-Handling (siehe vorangehendes Kapitel) eine bequemere Methode:

- KLUG vorbereiten: **USB-C Datenkabel** vom PC am KLUG anschließen → **Status-LED leuchtet blau**.
 - Decoder anstecken
 - Ausführen der Software **ZPP Konfig**
 - Menü **KLUG/COM – Seriennummer/ Load code**
 - Mit Klick auf **Aktuelle Werte auslesen** werden Seriennummer und Ladecode gelesen
- Mittels **Copy** kann die Seriennummer kopiert und z.B. in ein Email eingefügt werden. Mit **Paste** oder händischer Eingabe trägt man den Ladecode in die CV260-63 Felder ein und schreibt sie mit **Ladecode programmieren** auf den Decoder.
- Laden des *.crypt.zpp Sound-Projektes in ZPP Konfig und Übertragung auf den Decoder wie im Kapitel **Sound Laden** beschrieben.

Typische Anwendungen / Anschlussvarianten mit KLUG:



KLUG mit Decoder direkt angesteckt. **Achtung:** es soll immer nur ein Decoder direkt am KLUG angebracht sein, weitere über Schiebeanschluss oder SUSI Buchse.

Decoder-Update, Sound laden, CV lesen/schreiben möglich

MN Decoder mit **NEM651**

Schnittstelle direkt am KLUG.
Die orange Litze oben anbringen.

Decoder-Update, Sound laden,
CV lesen/schreiben möglich.



ACHTUNG:

Bei NEM651 Decodern muss im ZPP-Konfig die Übertragung per Schiene ausgewählt werden.



Großbahndecoder MS990 über
SUSI Buchse direkt am KLUG.

Sound laden, CV lesen/schreiben möglich



KLUG mit bedrahtetem Decoder am
MSTAPK2 über Schiene verbunden.

Decoder-Update, Sound laden,
CV lesen/schreiben, sowie Testbetrieb
möglich.



KLUG an Programmiergleis.

Decoder-Update, Sound laden,
CV lesen/schreiben,
sowie Testbetrieb möglich.



KLUG über SUSI Buchse an MSTAPK2
gleicher Decoder Typ auf KLUG und MSTAPK2

Gleichzeitiges Laden des Sounds auf beide Decodern möglich.



Anhang: Garantieerklärung

24 Monate Gewährleistung:

Unsere Produkte sind technisch hoch entwickelt und werden mit allergrößter Sorgfalt hergestellt und geprüft, daher gewährt ZIMO Elektronik GmbH eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kaufdatum (Nachweis mittels Kaufbeleg eines ZIMO-Vertragspartners).

Durch die Gewährleistung gedeckt sind die Beseitigung bzw. der Ersatz schadhafter Teile. ZIMO Elektronik GmbH behält sich vor, nach eigenem Ermessen nur dann vorzugehen, wenn der Schaden nachweislich aus einem Konstruktions-, Herstellungs-, Material- oder Transportfehler resultiert. Die Gewährleistung verlängert sich nicht durch eine Reparatur. Gewährleistungsansprüche können bei einem ZIMO-Vertragspartner oder bei ZIMO Elektronik GmbH mittels Kaufnachweis gestellt werden.

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen:

- bei betriebsüblichem Verschleiß
- wenn Geräte nicht nach dem von der ZIMO Elektronik GmbH vorgesehenen Einsatzzweck und dessen Betriebsanleitung verwendet werden
- bei Umbau oder Veränderung, die nicht durch ZIMO Elektronik GmbH durchgeführt wurden.



ZIMO Elektronik GmbH
Schönrunner Str. 188 A - 1120 Wien

ZIMO ELEKTRONIK GmbH, Schönrunner Straße 188, 1120 Wien, Österreich | www.zimo.at | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

RailCom ist ein Markenzeichen der Lenz GmbH, mfx ist ein Markenzeichen der Märklin & Cie GmbH

ZIMO ELEKTRONIK